

Информация за продукта според ЕС 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| Код за разпознаване на модела | | | IKE64450XB 949597193 | |
| Тип на котлона | | | Built-In Hob | |
| Брой на зоните за готвене | | | 4 | |
| Брой на площите за готвене | | | 2 | |
| Техника на нагряване (индукционни зони и площи за готвене, зони за готвене с лъчиста енергия, масивни плочи) | | | Индукция | |
| За некръгли зони или площи за готвене: дължина и широчина на полезната площ на една зона или площ за готвене с електрическо нагряване, закръглени с точност до 5 mm | Left Front | L x W | 21,0 x 18,0 | cm |
| | Left Rear | L x W | 21,0 x 18,0 | cm |
| | Right Front | L x W | 21,0 x 18,0 | cm |
| | Right Rear | L x W | 21,0 x 18,0 | cm |
| Консумация на енергия на котлона, изчислена на kg | | ЕС електрически ллот | 183.9 | Wh/kg |

EN 60350-2 - Битови електрически уреди за готвене - Част 2: Котлони - Методи за измерване на ефективността"

Препоръки за правилна употреба с цел намаляване на въздействието върху околната среда:

- Когато загревате вода, използвайте само необходимото количество.
- При възможност винаги поставяйте капак върху съда, в който готвите.
- Преди да активирате зоната за готвене, поставете съда за готвене върху нея.
- Поставяйте малки готварски съдове на малките зони за готвене.
- Слагайте готварските съдове направо в центъра на зоната за готвене.
- Използвайте остатъчната топлина, за да запазите храната топла или да я разтопите."