


Инструкция за експлоатация Подплотов хладилник

BG



20201028 **7080374 - 00**

T(be)(sl)/TP(esf)/Tb14../15../17../18..

LIEBHERR

Съдържание

1	Уредът с един поглед	113
1.1	Преглед на уреда и разпределението.....	113
1.2	Области на приложение на уреда.....	113
1.3	Съответствие.....	114
1.4	Информация за продукта.....	114
1.5	База данни EPREL.....	114
1.6	Монтажни размери.....	114
1.7	Спестяване на енергия.....	114
2	Общи указания за безопасност	115
3	Елементи за обслужване и индикация	116
3.1	Обслужващи и контролни елементи.....	116
4	Пускане в експлоатация	116
4.1	Транспортиране на уреда.....	116
4.2	Поставяне на уреда.....	116
4.3	Промяна посоката на отваряне на вратата.....	117
4.4	Вграждане.....	118
4.5	Поставяне във вградена кухня.....	118
4.6	Изхвърляне на опаковката.....	119
4.7	Включете уреда.....	119
4.8	Включване на уреда.....	119
5	Обслужване	119
5.1	Хладилна част.....	119
5.2	Фризерно отделение*.....	121
6	Поддръжка	121
6.1	Размразяване.....	121
6.2	Почистване на уреда.....	122
6.3	Смяна на вътрешното осветление.....	122
6.4	Сервизна служба.....	123
7	Неизправности	123
8	Извеждане от експлоатация	124
8.1	Изключване на уреда.....	124
8.2	Извеждане от експлоатация.....	124
9	Изхвърляне на уреда	124

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Молим за Вашето разбиране, че си запазваме правото на промени във формата, обзавеждането и техниката.

За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.

Тази инструкция е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).

Указанията за боравене са обозначени с ►, резултатите от боравенето - с ▷.

1 Уредът с един поглед

1.1 Преглед на уреда и разпределението

Указание

- Сортирайте хранителните продукти, както е показано на фигурата. Така уредът работи, пестейки енергия.
- В състоянието на доставка поставките, чекмеджетата или кошниците са разположени така, че да се постигне оптимална енергийна ефективност.




Fig. 1

- | | |
|---|---|
| (1) Корпус на термостата, вътрешно осветление | (7) най-студена зона |
| (2) Фризерно отделение* | (8) Кутия за зеленчуци |
| (3) Отделение за масло и сирене | (9) Крачета отпред и транспортни ролки* отзад |
| (4) Рафт за бутилки* | (10) Улей за отвеждане на водата от разтопяването |
| (5) Преграда за бутилки* | (11) Идентификационна табелка |
| (6) Рафтове, подвижни | |

1.2 Области на приложение на уреда

Употреба по предназначение

Уредът е подходящ само за охлаждане на хранителни продукти в домашни или близки до домашните условия. Към това спада напр. използването

Уредът не е подходящ за замразяване на хранителни продукти.*

- в кухни за персонал, пансиони със закуска,
- от гости във вили, хотели, мотели и други подобни места,
- при кетъринг и подобни услуги в търговията на едро.

Всички други видове приложение са недопустими.

Възможна неправилна употреба

Изрично са забранени следните употреби:

- Уредът не е подходящ за съхранение и охлаждане на медикаменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или подобни вещества и продукти, определени в директивата за медицински продукти 2007/47/ЕС
- Използване във взривоопасни зони

Неправилно използване на уреда може да доведе до повреди на съхранената стока или нейното разваляне.

Климатични класове

Уредът с един поглед

В зависимост от климатичния клас, уредът е проектиран за експлоатация при определени граници на температурата на околната среда. Климатичният клас на Вашия уред е указан на идентификационната табелка.

Указание

► За да се гарантира безупречна работа, спазвайте посочените температури на околната среда.

Климатичен клас	За температури на околната среда от клас
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

1.3 Съответствие

Охлаждащият кръг е проверен за плътност. Уредът отговаря на приложимите разпоредби за безопасност, както и на директивите на ЕО 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС, 2009/125/ЕО, 2011/65/ЕС и 2010/30/ЕС.

1.4 Информация за продукта

Съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369, информацията за продукта е приложена към уреда. Пълната спецификация на продукта е налична на уеб сайта на Liebherr в зоната за изтегляния.

1.5 База данни EPREL

От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет и изискванията за екопроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова база данни (EPREL). Чрез следната връзка <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да достигнете до продуктовата база данни. Тук ще бъдете подканени да въведете идентификатор на модела. Идентификатора на модела ще откриете на идентификационната табелка.

1.6 Монтажни размери




Fig. 2

	a	b	c	c'	d	e	e'	g	h
T1710	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
T1810	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TP1710	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TP1720	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TPesf1710	601	597	595	642	1175 ^x	608 ^x	655 ^x	610 ^x	850
T1714	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TP1714	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TPesf1714	601	597	595	642	1175 ^x	608 ^x	655 ^x	610 ^x	850
TP1724	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TP1410	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
TP1414	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
TP1404	554	550	563	—	1125 ^x	623 ^x	—	610 ^x	850
TP1400	554	550	563	—	1125 ^x	623 ^x	—	610 ^x	850
TP1434	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
T1514	554	550	561	590	1125	623	652	610	850
TP1514	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
T1700	554	550	563	—	1127 ^x	623 ^x	—	610 ^x	850
T1504	554	550	563	—	1127 ^x	623 ^x	—	610 ^x	850
T(be)(sl)1414	501	497	505	534	1074 ^x	620 ^x	649 ^x	610 ^x	850
TP1424	501	497	505	534	1074 ^x	620 ^x	649 ^x	610 ^x	850
T1410	501	497	505	534	1074 ^x	620 ^x	649 ^x	610 ^x	850
T(be)1404	501	497	505	—	1072 ^x	620 ^x	—	610 ^x	850
T/Tb1400	501	497	505	—	1072 ^x	620 ^x	—	610 ^x	850

* При уреди с приложени детайли за отстояние от стената размерът се увеличава с 35 мм (виж 4.2 Поставяне на уреда) .

1.7 Спестяване на енергия

- Грижете се винаги да има добра вентилация. Не покривайте вентилационните отвори респ. решетки.
- Не поставяйте уреда в зони с директно слънчево греене, близо до печки, радиатори и подобни.
- Разходът на енергия зависи от условията на монтаж, напр. от температурата на околната среда (виж 1.2 Области на приложение на уреда) . Разходът на енергия може да се увеличи при по-висока температура на околната среда.
- Отваряйте уреда за възможно най-кратко време.
- Колкото по-ниска температура се настройва, толкова по-висок е разходът на енергия.
- Сортирайте хранителните продукти при подреждането им (виж 1 Уредът с един поглед) .
- Съхранявайте всички продукти добре опаковани и покрити. Така се избягва заскрежаване.
- Изваждайте хранителните продукти само за толкова време, колкото е необходимо, за да не се стоплят твърде много.
- Поставяне на топли ястия: първо ги оставете да се охладят до стайна температура.
- Размразявайте дълбокозамразени продукти в хладилника.*
- Когато в уреда има дебел слой скреж: Размразете уреда.*

Натрупването на прах води до повишаване разхода на електроенергия:

- Веднъж годишно почиствайте праха от хладилната машина с топлообменника - металната решетка от задната страна на уреда.



2 Общи указания за безопасност

Опасности за потребителя:

- Този уред може да бъде използван от деца, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те се наблюдават или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от него опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не бива да се извършва от деца без наблюдение. Деца между 3-8 години могат да използват уреда. Деца под 3 години трябва да стоят далече от уреда, тъй като не могат постоянно да бъдат наблюдавани.
- При изключване на уреда от мрежата, винаги хващайте за щепсела. Не дърпайте кабела.
- В случай на грешка извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя.
- Пазете от повреда захранващия проводник. Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.
- Ремонти и действия по уреда и смяната на кабела за мрежово електрозахранване да се възлагат само на сервизната служба или друг обучен за целта специализиран персонал.
- Монтирайте, свързвайте и отстранявайте уреда само съгласно указанията в ръководството.
- Съхранявайте грижливо това ръководство, а при продажба на уреда го предайте на следващия собственик.

Опасност от пожар:

- Използването на охлаждащо вещество (посочено на идентификационната табелка) е безвредно за околната среда, но лесно запалимо. Изтичащо охлаждащо вещество може да се възпламени.
 - Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг.
 - Не се допуска работа с източници на искри във вътрешността на уреда.

- Не използвайте електрически уреди във вътрешността на уреда (напр. парочистачки, нагревателни уреди, уреди за сладолед и пр.).
- Ако изтече охлаждащо вещество: Отстранете открития пламък или източниците на искри в близост до мястото на теч. Проветрете добре помещението. Уведомете сервизната служба.
- Не съхранявайте в уреда взривоопасни вещества или флакони със запалителни аерозоли като например бутан, пропан, пентан и др. Аерозолните опаковки ще разпознаете по отпечатаната на тях информация за съдържанието или по символа, изобразяващ пламъци. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащите газове.
- Горящите свещи, лампи и други предмети с открит пламък да се държат далеч от уреда, за да не го подпалят.
- Съхранявайте алкохолни напитки или други съдържащи алкохол съдове само плътно затворени. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащия алкохол.

Опасност от падане и обръщане:

- Не стъпвайте и не се опирайте на цокъла, чекмеджетата, вратите и др. Това важи особено за децата.

Опасност от хранително отравяне:

- Не яжте хранителни продукти с изтекла годност.

Опасност от замръзвания, изтръпване и болки:

- Избягвайте продължителен контакт на кожата със студени повърхности или охладени/замразени продукти или вземете защитни мерки, напр. ползвайте ръкавици.

Опасност от нараняване и повреда:

- Горещата пара може да доведе до наранявания. За размразяване не използвайте електрически нагревателни уреди или уреди за почистване с пара, открит пламък или спрей за размразяване.
- Не отстранявайте леда с остри предмети.

Опасност от притискане:

- При отварянето и затварянето на вратата не пипайте в пантата. Може да си притиснете пръстите на ръката.

Символи върху уреда:



Символът може да се намира върху компресора. Той се отнася до маслото в компресора и указва следната опасност: Може да бъде смъртоносно при поглъщане или попадане в дихателните пътища. Това указание е от значение само за рециклирането. При нормална експлоатация не съществува никаква опасност.



Символът се намира върху компресора и указва опасност от пожароопасни вещества. Не отстранявайте стикера.




Този или подобен стикер може да се намира от задната страна на уреда. Той се отнася до панелите от пяна във вратата и/или в корпуса. Това указание е от значение само за рециклирането. Не отстранявайте стикера.

Спазвайте специфичните указания в другите глави:

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

3 Елементи за обслужване и индикация

3.1 Обслужващи и контролни елементи



(1) Терморегулатор

(2) Превключвател Cool-Plus

Fig. 3

4 Пускане в експлоатация

4.1 Транспортиране на уреда

- ▶ Транспортирайте уреда опакован.
- ▶ Транспортирайте уреда в изправено положение.
- ▶ Не транспортирайте уреда сами.

4.2 Поставяне на уреда



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради влага!

Когато токопренасящи части или захранващия проводник се навлажняват, може да се стигне до късо съединение.

- ▶ Уредът е разработен за използване в затворени помещения. Уредът да не се ползва на открито или в зони с влага или водни пръски.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради късо съединение!

Ако захранващият кабел/щепселът на уреда или на някой друг уред и задната част на уреда се допират, захранващите кабели/щепсели могат да се повредят поради вибрациите на уреда, така че да се стигне до късо съединение.

- ▶ Поставете уреда така, че той да не се допира до щепсели или захранващи кабели.
- ▶ Към контакти в зоната на задната страна на уреда, не включвайте нито самия уред, нито други уреди.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар от охлаждащото вещество!

Използваното охлаждащо вещество е безвредно за околната среда, но лесно запалимо. Изтичащо охлаждащо вещество може да се възпламени.

- ▶ Не повреждайте тръбите на охлаждащия кръг.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар и повреда!

- ▶ Не поставяйте върху уреда уреди, излъчващи топлина, например микровълнови печки, тостери и др.!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар и повреди поради блокирани вентилационни отвори!

- ▶ Винаги дръжте вентилационните отвори свободни. Грижете се постоянно да има добра вентилация!

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане от кондензирана вода!


- ▶ Не поставяйте уреда директно до друг хладилник/фризер.

- При констатиране на повреди по уреда незабавно се обърнете към доставчика, още преди да го включите.
- Подът на мястото на поставяне на уреда трябва да бъде хоризонтален и равен.
- Не поставяйте уреда в зони с директно слънчево лъчение, близо до печки, радиатори и подобни.
- Поставяйте уреда със задната страна към стената, а при използване на приложените разпънки за стена (виж по-долу) - винаги заедно с тях директно към стената.


- Уредът може да се премества само в ненатоварено състояние.
- Основата на уреда трябва да е на същата височина като на околния под.
- Не поставяйте уреда без помощник.
- Колкото повече охлаждащо вещество има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g охлаждащо вещество помещението за поставяне трябва да бъде май-малко с размери 1 m³. Информация за съдържащото се охлаждащо вещество има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.
- ▶ Извадете свързващия кабел от задната страна на уреда. При това махнете кабелния държател, иначе възникват шумове от вибрация!
- ▶ Отлепете защитното фолио от външната страна на корпуса.*
- ▶ Отлепете защитното фолио от декоративните лайсни.
- ▶ Премахнете всички транспортно-предохранителни елементи.

За да се постигне декларираната консумация на енергия, трябва да се използват детайлите за отстояние, които са приложени към някои уреди. Чрез тях дълбочината на уреда се увеличава с ок. 35 mm. Уредът е напълно функционален и без използване на детайлите за отстояние, но има малко по-висок разход на енергия.

- ▶ При уред с приложени дистанциращи детайли за отстояние от стената, монтирайте тези дистанциращи детайли отляво и отдясно горе от задната страна на уреда.



- ▶ Изхвърлете опаковката. (виж 4.6 Изхвърляне на опаковката)
- ▶ Нивелирайте уреда стабилно и хоризонтално чрез крачетата (A) с помощта на предоставения ключ като използвате нивелир.



Указание

- ▶ Почистете уреда (виж 6.2 Почистване на уреда) .

Когато уредът се постави в много влажна среда, върху външната страна на уреда може да се образува конденз на вода.

- ▶ Грижете се постоянно да има добра вентилация на мястото на поставяне.

4.3 Промяна посоката на отваряне на вратата

При необходимост можете да промените посоката на отваряне на вратата.

Уверете се, че са на разположение следните инструменти:

- Torx® 25
- Torx® 15
- приложения гаечен ключ
- при нужда втори човек за монтажната работа



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване при падане на вратата!

- ▶ Задържайте добре вратата.
- ▶ Внимателно поставяйте вратата.




Fig. 4

- ▶ Долу вляво извадете ограничителя Fig. 4 (13) от вратата.




Fig. 5 при уреди с дръжка на вратата




Fig. 6 при уреди без дръжка на вратата*




Fig. 7 при уреди с фризерно отделение*

- ▶ Работете в последователността на номерата на позициите от графиката.




Fig. 8

- ▶ Поставете отново ограничителя Fig. 8 (13) долу отдясно във вратата, защото това е важно за стабилността на уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради падаща врата!
Ако лагерните детайли не са завинтени достатъчно здраво, вратата може да падне. Това може да доведе до тежки наранявания. Освен това е възможно вратата да не се затвори, така че уредът няма да охлажда правилно.

- ▶ Завийте здраво лагерните стойки/лагерните болтове (с 4 Nm).
- ▶ Проверете и при нужда дозатегнете всички винтове.

4.4 Вграждане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради късо съединение!

- ▶ При вкарване на уреда в нишата не премазвайте, защипвайте или повреждайте захранващия проводник.
- ▶ Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.

Уредите с плот с височина до 850 mm могат да бъдат вградени. При непрекъснати работни плотове плотът на хладилника може да се свали и уредът да се вкара под работния плот.

При това контактът Fig. 9 (1) трябва да се намира встрани от гърба на уреда и да бъде лесно достъпен.

За вентилацията от задната стена на уреда е необходимо пространство в работния плот от мин. 140 cm². При дълбочина на вграждане от 600 mm, крайният стенен профил до работния плот може да бъде макс. 10 mm дълбок.




Fig. 9

За сваляне на плота:

- ▶ Отстранете винтовете Fig. 9 (2) от задната страна.
- ▶ Повдигнете плота отзад, бутнете го напред и го повдигнете нагоре.

4.5 Поставяне във вградена кухня




Fig. 10

- (1) Шкаф-пристройка*
- (2) Уред*
- (3) Кухненски шкаф*
- (4) Стена*

* При уреди с приложени детайли за отстояние от стената размерът се увеличава с 35 mm (виж 4.2 Поставяне на уреда).

Уредът може да е обграден с кухненски шкафове. За да изравните височината на уреда *Fig. 10 (2)* с височината на вградената кухня, над уреда може да се постави шкаф-пристройка *Fig. 10 (1)*.

При вграждане с кухненски шкафове (дълбочина макс. 580 мм), уредът може да се постави директно до кухненския шкаф *Fig. 10 (3)*. Отстрани уредът е издаден на 34 мм^{*}, а в средата на уреда - на 50 мм^{*} спрямо предната страна на кухненския шкаф.*

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради прегряване в следствие на недостатъчна вентилация!

При прекалено малка вентилация може да се повреди компресорът.

- ▶ Внимавайте да има достатъчна вентилация.
- ▶ Съблюдавайте изискванията за вентилация.

Изисквания за вентилацията:

- От задната страна на шкафа-пристройка трябва да има просвет за вентилация най-малко 50 мм по цялата ширина на шкафа.
- Сечението за вентилация под тавана на помещението трябва да е най-малко 300 cm².*
- колкото по-голямо е пространството за вентилация, толкова по-икономично откъм разхода на електроенергия работи уредът.

Когато уредът се постави с шарнири близо до стена *Fig. 10 (4)*, разстоянието между уреда и стената трябва да бъде поне 40 мм. Това е разстоянието, на което дръжките излизат напред при отворена врата.*

4.6 Изхвърляне на опаковката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от задушаване от опаковъчен материал и фолио!

- ▶ Не оставяйте децата да си играят с опаковъчния материал.

Опаковката е произведена от рециклируеми материали:



- Велпапе/картон
- Елементи от пенест полистирол
- Фолиа и торбички от полиетилен
- Чембероващи ленти от полипропилен
- скована с пирони дървена рамка със стъкло от полиетилен*
- ▶ Занесете опаковъчния материал на официално място за събиране на отпадъци.

4.7 Включете уреда

ВНИМАНИЕ

Неправилно свързване!

Повреда на електрониката.

- ▶ Не използвайте островен инвертор.
- ▶ Не използвайте енергоспестяващи щепсели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилно свързване!

Опасност от пожар.

- ▶ Не използвайте удължителни кабели.
- ▶ Не използвайте разпределителни лайстни.

Захранването с електрически ток (променлив ток) и напрежение в мястото на монтаж трябва да съответстват на параметрите, посочени на идентификационната табелка (виж 1 Уредът с един поглед) .

Контактът трябва да бъде правилно заземен и електрически безопасен. Токът за задействане на предпазителя трябва да е между 10 А и 16 А.

Контактът трябва да бъде лесно достъпен, за да може при авария уредът бързо да се изключи от мрежата. Той трябва да се намира извън зоната на задната страна на уреда.

- ▶ Проверете електрическото свързване.
- ▶ Включете мрежовия щепсел.



4.8 Включване на уреда

Оставете уреда да работи около 2 часа след първото пускане в експлоатация преди да наредите в него замразени продукти.*

- ▶ Завъртете терморегулатора *Fig. 3 (1)* надясно от позиция 0 на точка 3.
- ▷ Вътрешното осветление ще сработи.

5 Обслужване

5.1 Хладилна част

Поради естествената въздушна циркулация в хладилната част се образуват различни температурни зони. Непосредствено над чекмеджетата за зеленчуци и до задната стена е най-студено. Най-топло е в горната предна зона и във вратата.

5.1.1 Охлаждане на хранителни продукти

Непосредствено над чекмеджетата за зеленчуци и до задната стена е най-студено. Най-топло е в горната предна зона и във вратата.*

- ▶ Лесно развалящи се храни като готови ястия, месни изделия и колбаси съхранявайте в най-студената зона. В горната част и във вратата поставяйте масло и консерви. (виж 1 Уредът с един поглед)
- ▶ За опаковане използвайте пластмасови, метални, алуминиеви и стъклени съдове за многократна употреба и опаковъчно фолио.
- ▶ Съхранявайте сурово месо или риба винаги в чисти, затворени съдове на най-долния рафт в хладилното отделение, така че да не могат да се допират до други хранителни продукти или да капят върху тях.
- ▶ Съхранявайте хранителни продукти, които лесно отдават или поемат миризми или вкусове, както и течности, винаги в затворени съдове или покрити.
- ▶ Не съхранявайте продуктите твърде плътно един до друг, за да може въздухът да циркулира добре.

5.1.2 Настройка на температурата

Температурата може да се настрои между 1 (най-топла температура, най-малка охлаждаща мощност) и 7 (най-студена температура, най-голяма охлаждаща мощност).

Препоръчва се средно положение на терморегулатора, тогава се настройва средна температура в хладилната част от ок.5 °С.

При това във фризерното отделение се установява средна температура от около -18 °С.*

Обслужване

Ако се съхранява дълбоко замразена храна и трябва да бъдат гарантирани ниските температури във фризерното отделение, се препоръчва положение на температурния регулатор от „4“ до „7“. При настройката „7“ е възможно, в най-студената зона на хладилната част да се достигнат температури под 0 °С.*

► Завъртете терморегулатора *Fig. 3 (1)*.

Температурата зависи от следните фактори:

- честотата на отваряне на вратата
 - продължителността на отваряне на вратата
 - стайната температура на мястото на поставяне
 - вида, температурата и количеството на замразяваните хранителни продукти
- При нужда приспособете температурата с регулатора.

5.1.3 Функция CoolPlus*

При ниски стайни температури под или равни на 15 °С:

- Натиснете превключвателя Cool-Plus *Fig. 3 (2)*.
- ▷ Ниските температури във фризерната част се гарантират.
- Когато стайната температура стане отново по-висока от 15 °С:
- деактивирайте ръчно превключвателя Cool-Plus *Fig. 3 (2)*.

Указание

- При нормална стайна температура, по-висока от 15 °С, включването **не е** необходимо, превключвателят Cool-Plus трябва да е изключен.

5.1.4 Рафтове

Преместете или извадете рафтовете

Рафтовете са защитени срещу неволно издърпване посредством стопове.





Fig. 11

- Повдигнете рафта и го издърпайте малко напред.
- Регулирайте рафта на височина. За тази цел преместете каналите по дължината на поставките.
- За да извадите изцяло наклонете рафта и го издърпайте напред.
- Пъхнете рафта със заден ограничителен ръб, сочещ нагоре.
- ▷ Така хранителните продукти няма да замръзват на задната стена.

Разглобяване на рафтовете

- Рафтовете могат да се разглобяват за почистване.



5.1.5 Ползване на делимия рафт




Fig. 12



Преместете във височина:

- Издърпайте поотделно стъклените плочи напред.
- Издърпайте подложката от местата за фиксиране и я фиксирайте на желаната височина.
- Използвайте двата рафта:
- Повдигнете горната стъклена плоча, издърпайте долната стъклена плоча напред.
- ▷ Стъклената плоча (1) с ограничителите за изваждане трябва да е отпред, така че ограничителите (3) да сочат надолу.

5.1.6 Рафт на врата


Извадете рафтовете на вратата

- Свалете рафта съгласно фигурата.



*Fig. 13**

Разглобяване на рафт на вратата*




*Fig. 14**

- Рафтовете на вратата могат да се разглобяват за почистване.

5.1.7 Сваляне на преграда за бутилки

- Свалете преградата съгласно фигурата.



5.2 Фризерно отделение*

Във фризерното отделение при температура -18 °C можете в продължение на много месеци да съхранявате замразена готова храна и замразени продукти, да пригответе ледени кубчета и да замразявате пресни храни.

Температурата на въздуха в отделението, измервана с термометър или друг измервателен прибор, може да варира.

5.2.1 Замразяване на храни

Максималното количество пресни хранителни продукти, изразено в килограми, което можете да замразите в течение на 24 часа, е указано на идентификационната табелка (виж 1 Уредът с един поглед) под названието „Капацитет на замразяване ... kg/24h“.



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване от стъклени парчета!
Бутилки и кютии с напитки могат да се счупят при замръзване. Това е в сила особено за газирани напитки.
► Не замразявайте бутилки и кютии с напитки!

- 24 h преди замразяването регулирайте температурата в средна до студена позиция.
- Включване на Cool-Plus: Натиснете бутона Cool-Plus Fig. 3 (2)*.

За да могат хранителните продукти да замръзват бързо и цялостно, не бива да се превишават следните количества на една опаковка:

- Плодове, зеленчуци до 1 kg
- Месо до 2,5 kg
- Опаковайте хранителните продукти на порции в торбички за замразяване, съдове за многократна употреба от пластмаса, метал или алуминий.
- Разполагайте хранителните продукти в широк пласт по дъното на чекмеджето и не ги допирайте до вече замразени продукти, за да не се размразят последните.*
- 24 h след поставянето на хранителните продукти върнете температурата на първоначалната стойност. Когато стайната температура е по-висока от 15 °C:*
- Изключване на Cool-Plus: Натиснете бутона Cool-Plus Fig. 3 (2)*.

5.2.2 Времена за съхраняване

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти във фризерното отделение:	
Сладолед	2 до 6 месеца
Колбаси, шунка	2 до 6 месеца
Хляб, хлебни изделия	2 до 6 месеца
Дивеч, свинско месо	6 до 10 месеца
Риба, мазна	2 до 6 месеца
Риба, нискомаслена	6 до 12 месеца

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти във фризерното отделение:

Сирене	2 до 6 месеца
Птиче месо, телешко месо	6 до 12 месеца
Зеленчуци, плодове	6 до 12 месеца

Посочените трайности на съхранение са ориентировъчни.

5.2.3 Размразяване на хранителни продукти

- в частта за охлаждане
- в микровълнова печка
- във фурната/печка, работеща с циркулация на горещ въздух
- при стайна температура
- Вземайте само толкова хранителни продукти, колкото са необходими. Обработвайте размразените хранителни продукти колкото се може по-бързо.
- Само в изключителни случаи замразявайте отново размразени продукти.

6 Поддръжка

6.1 Размразяване

6.1.1 Размразяване на хладилната част

Хладилната част се размразява автоматично. Водата от размразяването се изпарява. Водните капки на задната стена са функционално предопределени и напълно нормални.

- Редовно почиствайте дренажния отвор, за да може водата от размразяването да се изтича. (виж 6.2 Почистване на уреда)

6.1.2 Размразяване на фризерната част*

Във фризерната част след по-продължителна експлоатация се образува слой от скреж респ. лед. Това е напълно нормално. Слой от скреж респ. лед се образува по-бързо, когато вратата често се отваря или поставените вътре хранителни продукти са топли. Удебеляването на слоя лед, обаче, води до повишаване разхода на енергия. Затова уредът трябва редовно да се размразява.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасност от нараняване и повреда
- Не използвайте механични помощни средства и други средства, които не са препоръчани от производителя, за да ускорите процеса на размразяване.
 - За размразяване не използвайте електрически нагревателни уреди или уреди за почистване с пара, открит пламък или спрей за размразяване.
 - Не отстранявайте леда с остри предмети.
 - Не повреждайте тръбите на охлаждащия кръг.
-
- Изключете уреда.
 - Извадете щепсела от контакта.
 - Увийте замразените продукти във вестник или одеало и ги поставете на хладно място.
 - По време на размразяването оставете вратата на уреда и отделението отворена.
 - Извадете отчупилите се парчета лед.
 - При нужда на няколко пъти поийте водата от размразяването с гъба или кърпа.
 - Почистете отделението. (виж 6.2 Почистване на уреда)

6.2 Почистване на уреда

Почиствайте редовно уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и повреди от гореща пара! Горещата пара може да доведе до изгаряния и да повреди повърхностите.

► Не използвайте уреди за почистване с пара!

ВНИМАНИЕ

Неправилното почистване поврежда уреда!

- Не използвайте концентрирани почистващи средства.
- Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.
- Не използвайте химически разтворители.
- Не повреждайте и не махайте информационната табелка от вътрешността на уреда. Тя е важна за сервисната служба.
- Не късайте, пречупвайте и повреждайте кабели и други детайли.
- Не допускате водата от почистването да влезе в дренажните отвори, вентилационните решетки или в електрическите части.
- Използвайте меки кърпи и универсално почистващо средство с неутрална рН-стойност.
- За вътрешността на уреда използвайте само безвредни за хранителните продукти почистващи средства и препарати за поддръжка.


- Изпразнете уреда.
- Извадете щепсела от контакта.




- Редовно почиствайте **решетката за вентилация**.
- ▷ Натрупването на прах води до повишаване разхода на електроенергия.
- Почистете **външните и вътрешни повърхности от пластмаса** ръчно с хладка вода и малко средство за почистване.
- **Боядисаните странични стени** избърсвайте само с мека, чиста кърпа. При силно замърсяване използвайте хладка вода с неутрално средство за почистване.*
- **Лакираните повърхности на вратите** избърсвайте само с мека, чиста кърпа. При силно замърсяване използвайте малко вода или неутрално средство за почистване. Опционално може да се използва и кърпа от микрофазер.*

Не нанасяйте препарати за почистване на неръждаема стомана върху повърхности от стъкло или пластмаса, за да не се надраскат. Първоначалните тъмни петна и интензивният цвят на повърхностите от неръждаема стомана са нормални.*

- **Външните повърхности от благородна стомана** почиствайте при замърсяване с обикновен препарат за почистване на благородна стомана. След това нанесете приложения препарат за поддържане на благородна стомана равномерно по посока на шлифовката.*



- Почистване на **дренажния отвор**: Почистете отлаганията с тънък предмет, например клечка с памук или подобно.



- Повечето **принадлежности** могат да се разглобяват за почистване: вижте съответната глава.
- Почистете **чекмеджетата** на ръка с хладка вода и малко почистващ препарат.
- Почистете **другите части на принадлежностите** на ръка с хладка вода и малко веро.

След почистването:

- Избършете уреда и принадлежностите до сухо.
- Отново свържете и включете уреда. Когато температурата е достатъчно ниска:
- Поставете хранителните продукти обратно.

6.3 Смяна на вътрешното осветление

В уреда серийно е използвана светодиодна лампа за осветление на вътрешното пространство.

При използване на лампа с нажежаема жичка:

- Използвайте лампа с нажежаема жичка от макс. 15 W и фасунга E14.
- Видът на тока (променлив ток) и напрежението на мястото на монтаж трябва да съответстват на параметрите, посочени на идентификационната табелка (виж 1 Уредът с един поглед) .

При използване на светодиодна лампа:

- Може да се използва само оригинална светодиодна лампа на производителя. Лампата може да се набави чрез сервисната служба или специализираните търговци (виж 6.4 Сервисна служба) .



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради светодиодна лампа! Интензитетът на светлината на светодиодното осветление отговаря на рисковата група RG 2.

Когато капакът се сваля:

- Не поглеждайте с оптични лещи от непосредствена близост директно в осветлението. Така очите могат да се наранят.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Опасност от пожар поради светодиодна лампа!

При поставяне на други светодиодни лампи съществува опасност от прегряване, съотв. от пожар.

- Използвайте оригинални светодиоди на производителя.

Ако лампата е дефектна, сменете я по следния начин:

- Изключете уреда.
- Извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя.
- натиснете настрани двете части на капака на лампата в предната част, вътре, както е показано на фигурата и го изтеглете настрани.
- Подменете лампата.
- Отново нахлузете капака на лампата и го фиксирайте.



6.4 Сервизна служба

Проверете най-напред, дали можете сами да отстраните неизправността. (виж 7 Неизправности) . Ако не е така, обърнете се към сервизната служба. Адресите може да вземете от приложения списък на сервизните служби.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради неправилен ремонт!

► Ремонти и действия по уреда и мрежовото електрозахранване, които не са посочени изрично в (виж 6 Поддръжка) , да се възлагат само на сервизната служба.

► Прочетете от идентификационната табелка описанието на уреда Fig. 15 (1), сервизния № Fig. 15 (2) и серийния № Fig. 15 (3). Идентификационната табелка се намира на лявата вътрешна стена на уреда.




Fig. 15

► Обадете се на сервизната служба и посочете неизправността, описанието на уреда Fig. 15 (1), сервизния № Fig. 15 (2) и серийния № Fig. 15 (3).

▷ По този начин ще създадете условия за бързо и целенасочено сервизно обслужване.

► Оставете уреда затворен, докато дойде сервизната служба.

▷ Хранителните продукти остават студени по-дълго време.

► Извадете щекера от контакта (не дърпайте кабела) или изключете предпазителя.

7 Неизправности

Вашият уред е конструиран и произведен с оглед осигуряване на функционална безопасност и дълъг срок на служба. Ако при все това по време на експлоатация се появи смущение, то трябва да проверите дали смущението не се дължи на грешка в обслужването. В такъв случай разходите за поправката дори в гаранционния срок са за Ваша сметка. Следните смущения/неизправности можете да отстраните и сами:

Уредът не работи.

→ Уредът не е включен.

► Включете уреда.

→ Щепселът не е пъхнат добре в контакта.

► Проверете щепсела.

→ Предпазителят на контакта не е изправен.

► Проверете предпазителя.

Компресорът работи дълго време.

→ Компресорът при малка потребност от охлаждане превключва на ниски обороти. Въпреки че така се удължава времето на работа, се спестява енергия.

► При енергоспестяващите модели това е нормално.

Един светодиодно отзад долу на уреда (до компресора) мига равномерно на всеки 15 секунди*.

→ Инверторът е оборудван със светлинен индикатор за диагностика на неизправности.

► Това мигане е нормално.

Уредът е твърде шумен.

→ Компресорите с регулиране на броя обороти* могат да предизвикат различни шумове поради различните степени на оборотите.

► Този шум е нормален.

бълбукане и плискане

→ Тези шумове идват от охлаждащото вещество, което тече в охлаждащия кръг.

► Този шум е нормален.

тихо почукване

→ Възниква винаги при автоматичното включване и изключване на хладилния агрегат (мотор).

► Този шум е нормален.

Бръмчене. За кратко време това бръмчене се засилва при включване на охладителния агрегат (на двигателя).

→ При поставяне на пресни хранителни продукти или след продължително държане вратата отворена.

► Този шум е нормален.

→ Околната температура е твърде висока.

► Решение на проблема: (виж 1.2 Области на приложение на уреда)

Шум от вибрация

→ Уредът не е стъпил стабилно на пода. По тази причина предметите и мебелите в близост до работещия хладилен агрегат започват да вибрират.

► Подравнете уреда чрез крачетата за регулиране.

► Подредете бутилките и съдовете така, че да не се опират един до друг.

Външните повърхности на уреда са топли*.

→ Топлината от охлаждащия кръг се използва за избягване образуването на конденз.

► Това е нормално.

Температурата не е достатъчно ниска.

→ Вратата на уреда не е затворена добре.

► Затворете вратата на уреда.

→ Вентилацията не е достатъчна.

► Освободете вентилационната решетка и почистете.

→ Околната температура е твърде висока.

► Решение на проблема: (виж 1.2 Области на приложение на уреда) .

→ Уредът се отваря твърде често или твърде за дълго.

► Изчакайте, за да видите дали температурата няма да се настрои сама. Ако това не стане, обърнете се към сервизната служба (виж 6 Поддръжка) .

→ Уредът е твърде близо до източник на топлина (печка, отопление и т.н.).

► Променете мястото на уреда или на източника на топлина.

Вътрешното осветление не работи.

→ Уредът не е включен.

► Включете уреда.

→ Дефектна лампа (доставка със светодиодно лампа).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради светодиодно лампа!

Интензитетът на светлината на светодиодното осветление отговаря на рисковата група RG 2.

Когато капакът се сваля:

► Не поглеждайте с оптични лещи от непосредствена близост директно в осветлението. Така очите могат да се наранят.

► Сменете лампата (виж 6 Поддръжка) .

Извеждане от експлоатация

При околна температура, по-ниска от 15 °С, уредът се затопля от дясната странична вътрешна повърхност на хладилната част.

→ Това е обусловено от функционални причини.

► Това е нормално.

8 Извеждане от експлоатация

8.1 Изключване на уреда

► Завъртете терморегулатора *Fig. 3 (1)* на 0.

8.2 Извеждане от експлоатация

► Изпразнете уреда.

► Изключете уреда (виж 8 Извеждане от експлоатация) .

► Изтеглете щепсела от контакта.

► Почистете уреда (виж 6.2 Почистване на уреда) .



► Оставете вратата отворена, за да не се образуват неприятни миризми.

9 Изхвърляне на уреда

Уредът съдържа ценни материали и не бива да се изхвърля заедно с несортираните битови отпадъци. Изхвърлянето на старите уреди трябва да бъде извършено компетентно и професионално съгласно валидните местни закони и разпоредби.



Не повреждайте охлаждащия кръг на стария уред при транспортиране, за да не излезе неконтролирано съдържачото се охлаждащо вещество (данните са върху идентификационната табелка) и маслото.

► Направете уреда неизползваем.

► Извадете щепсела от контакта.

► Отрежете свързващия кабел.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com