



Монтажна схема




Измерване в мм






Максимално допустимо тегло на предните
части на уреда



Монтираните врати на кухненски уреди,
които превишават допустимото тегло,
могат да доведат до повреди и до нарушаване
на функцията на пантата.

T: Височина на вратата на уреда вкл. пантите в мм:	несмекчена панта, врата в кг:	смекчена панта, врата в кг:
1500-1750	22	22

Измерване в мм
Препоръка размери отвор
за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
	0-1	3
20	2-3	2,5
	0-1	3
21	2-3	2,5
	0	4
22	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните рамзери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.

