




## Монтажна схема




Измерване в мм



Измерване в мм




Максимално допустимо тегло на предните части на уреда



Монтираните врати на кухненски уреди, които превишават допустимото тегло, могат да доведат до повреди и до нарушаване на функцията на пантата.

Т: Височина на вратата на уреда вкл. пантите в мм:	несмекчена панта, врата в кг:	смекчена панта, врата в кг:
1500-1750	22	22

Измерване в мм  
Препоръка размери отвор за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните размери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.

