


Montaggio con un piano di cottura.



Per modelli con frontalino comandi estraibile:

