



ФУРНА ЗА ВГРАДАНЕ

[bg] РЪКОВОДСТВО

B15FS22.0



# Съдържание

	<b>Използване по предназначение</b>	4
	<b>Важни указания за безопасност</b>	5
Обща информация	5	
Пара	6	
	<b>Причини за повредите</b>	6
Обща информация	6	
Пара	7	
	<b>Опазване на околната среда</b>	7
Пестене на енергия	7	
Извърлете като пазите околната среда	8	
	<b>Запознаване с уреда</b>	9
Обслужващ панел	9	
Обслужващи елементи	9	
Основно меню	10	
Меню Видове загряване	10	
Функции на камерата	11	
Резервоар за вода	11	
	<b>Допълнителни принадлежности</b>	12
Доставени принадлежности	12	
Вкаране на допълнителни принадлежности	12	
Комбиниране на допълнителни принадлежности	13	
Специални принадлежности	13	
	<b>Преди да започнете работа за първи път</b>	14
Преди първото въвеждане в експлоатация	14	
Първо пускане в експлоатация	14	
Калибриране на уреда и почистване на камерата	14	
Почистване на принадлежностите	15	
	<b>Обслужване на уреда</b>	15
Включване и изключване на уреда	15	
Настройване и стартиране на работата на уреда	15	
Промяна или прекъсване на работата на уреда	16	
Бързо нагряване на уреда	16	
	<b>Пара</b>	17
Шумове	17	
FullSteam - готовен на пара	17	
VarioSteam - готовен с подпомагане с пара	18	
Степен на готовене	18	
Степен размразяване	18	
Регенериране	19	
Пълнене на резервоара за вода	19	
След всяка работа с пара	20	
	<b>Времеви функции</b>	21
Показване и скриване на функциите за време	21	
Настройка на таймера	21	
Настройка на продължителността	22	
Отложен старт - "Свършва в"	22	
Проверка, промяна или изтриване на настройките	22	
	<b>Зашита от деца</b>	22
Автоматично предпазно устройство за деца	22	
Еднократна защита от деца	23	
	<b>Основни настройки</b>	23
Промяна MyProfile	23	
Списък на основните настройки	23	
Установяване на фаворити	24	
	<b>Асистент за печене и пържене</b>	24
Указания за настройките	24	
Избор на ястие	24	
Настройка на ястия	25	
	<b>Програми</b>	25
Указания за настройките	25	
Избор на ястие	26	
Настройка на програма	26	
	<b>Съботна настройка</b>	27
Стартиране на съботна функция	27	
Прекъсване на съботната функция	27	
	<b>Препарат за миене</b>	27
Подходящи препарати за почистване	27	
Повърхности в камерата	28	
Поддържане на уреда чист	29	
	<b>Функция за почистване</b>	29
EasyClean	29	
Почистване от котлен камък	30	
	<b>Поставка</b>	31
Откачване и закачване на поставките	31	
	<b>Врата на уреда</b>	32
Откачване и закачване на вратата на уреда	32	
Сваляне на покритието на вратата	33	
Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата	33	
	<b>Повреда, какво да направим?</b>	34
Таблица с повредите	34	
Максималното време на работа е превишено	35	
Крушки в камерата	35	
	<b>Служба обслужване на клиенти</b>	36
Номер на изделието и дата на производство	36	



## Изprobвано е в нашето готварско студио . . . . . 36

Силиконови форми . . . . .	36
Сладкиши и дребни сладки . . . . .	36
Хляб и хлебчета . . . . .	40
Пица, киш и пикантен сладкиш . . . . .	43
Пудинг и суфле . . . . .	44
Птици . . . . .	45
Месо . . . . .	47
Риба . . . . .	51
Зеленчуци, гарнитури и яйца . . . . .	52
Десерт . . . . .	55
Готвене на меню . . . . .	55
Видове нагрявания Eco . . . . .	56
Акриламид в хранителните продукти . . . . .	57
Изпечане до омекване . . . . .	58
Изпечане . . . . .	59
Консервиране и извлечане на сокове . . . . .	60
Дезинфекциране на бебешки шишета и хигиена . . . . .	61
Втасване на тесто със степен на готвене . . . . .	61
Размразяване . . . . .	62
Регенериране . . . . .	63
Запазване на топло . . . . .	63
Тестови ястия . . . . .	63

Допълнителна информация за продукти, принадлежности, резервни части и услуги ще намерите в интернет: [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) и онлайн-магазин: [www.neff-eshop.com](http://www.neff-eshop.com)



## Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за покъсна употреба или за следващия собственик.

Този уред е предназначен само за вграждане. Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвате.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Не оставяйте без надзор уреда по време на работа. Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Уредът може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, ментални и сензорни възможности или с недостатъчен опит и/или знания, само когато те са под наблюдение на лице, отговорност за сигурността им или са получили от него разяснения относно безопасната работа с уреда и са разбрали произтичащите опасности от това.

С уреда не трябва да играят деца. Почистването и обслужването от ползвателя не трябва да се извършват от деца, освен ако са по-големи от 15 години и са под наблюдение.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да се държат надалеч от уреда и свързвания проводник.

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 12

## **Важни указания за безопасност**

### Обща информация

#### **Предупреждение – Опасност от пожар!**

- Съхраняваните запалими премети в камерата могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.
- При отваряне на вратата на уреда възниква въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени. Никога не поставяйте хартията за печене при предварително загряване незакрепена върху допълнителните принадлежности. Винаги затискайте хартията за печене с кухненски съд или форма за печене. Покривайте само нужната повърхност с хартия за печене. Хартията за печене не трябва да се подава над допълнителните принадлежности.

#### **Предупреждение – Опасност от изгаряне!**

- Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.
- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответяйте ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.

#### **Предупреждение – Опасност от попарване!**

- Достъпните части се нагряват по време на работа. Никога не докосвайте горещите части. Дръжте децата далеч от уреда.
- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

#### **Предупреждение – Опасност от нараняване!**

- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.

#### **Предупреждение – Опасност от токов удар!**

- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервис.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар. Не използвайте водоструйка или пароструйка.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвате дефектен уред. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

## Предупреждение – Опасност от магнетизиране!

В обслужващия панел или в обслужващите елементи се използват постоянни магнити. Те могат да влияят на електронни импланти като напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи. Ако имате електронни импланти не надвишавайте минимално разстояние от 10 см до обслужващия панел.

## Пара

### Предупреждение – Опасност от попарване!

- Водата в резервоара за вода може да се загрее силно при по-нататъшна работа на уреда. Изпразвайте резервоара за вода след всяка употреба на уреда с пара.
- В камерата се образува гореща пара. По време на работа на уреда с пара не бъркайте в камерата.
- При изваждане на допълнителните принадлежности може да прелее гореща течност. Внимателно изваждайте горещите допълнителни принадлежности само с ръкавица за фурна.

### Предупреждение – Опасност от нараняване и от пожар!

Запалимите течности могат да се възпламенят в горещата камера (детонация). Не наливайте запалими течности (напр. алкохолни напитки) в резервоара за вода. В резервоара за вода наливайте изключително и само вода или препоръчан от нас разтвор за котлен камък.

## Причини за повредите

### Обща информация

#### Внимание!

- Допълнителни принадлежности, фолио, хартия за печене или кухненски съдове върху дъното на камерата: Не поставяйте допълнителни принадлежности върху дъното на камерата. Не поставяйте върху дъното на камерата фолио, независимо от какъв вид, нито пък хартия за печене. Не поставяйте кухненски съдове на пода на камерата, ако температурата е настроена над 50 °C. Образува се повишиване на температурата. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлът се уврежда.
- Алуминиево фолио: алуминиевото фолио в камерата не бива да влиза в контакт със стъклото на вратата. Могат да възникнат тройни оцветявания по стъклото на вратата.
- Вода в горещата камера: Никога не изсипвайте вода в горещата камера. Образува се водна пара. Чрез смяната на температурата могат да възникнат щети по емайла.
- Влага в камерата: задържането на влага за по-дълго време в камерата може да доведе до корозия. След употреба подсушете камерата. Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готвене за продължително време. Не съхранявайте ястия в камерата.
- Охлаждане с отворена врата на уреда: След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние. Не захващайте предмети с вратата на уреда. Дори когато вратата е отворена минимално, намиращите се в близост мебели могат да се повредят с течение на времето. След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.
- Плодов сок: Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш. Отцеждащият се от тавата за печене плодов сок оставя петна, които не могат да се отстранят. Ако е възможно, използвайте по-дълбокия универсален тиган.
- Силно замърсено упътнение: Ако упътнението на вратата е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени. Винаги поддържайте упътнението чисто.
- Вратата на уреда като място за сядане или като поставка: Не се облягайте, сядайте или увесявайте на вратата на уреда. Не оставяйте кухненски съдове или допълнителни принадлежности на вратата на уреда.
- Вкарайте допълнителните принадлежности: Според типа на уреда допълнителните принадлежности могат да надраскат стъклото на вратата при затварянето на вратата на уреда. Винаги вкарвайте докрай в камерата допълнителните принадлежности.
- Транспортиране на уреда: Уредът да не се носи или държи за дръжката на вратата. Вратата на дръжката не издържа теглото на уреда и може да се счупи.

## Пара

### Внимание!

- Форми за печене: съдът трябва да е топло- и пароустойчив. Силиконовите форми за печене не са подходящи за комбинирана работа с пара.
- Съдове с петна от ръжда: Не използвайте съдове с петна от ръжда. Дори и най-малките петна могат да доведат до корозия в камерата.
- Оттичаща се влага: При готовенето на пара с перфориран съд за готовене винаги отдолу вкарвайте тавата за печене, универсалната тава или съд за готовене без отвори. Изтичащата течност се улавя.
- Гореща вода в резервоара за вода: Горещата вода може да повреди помпата. Наливайте изключително и само студена вода в резервоара за вода.
- Щети по емайла: Не започвайте работа, ако върху пода на камерата има вода. Преди работа избръшете водата от пода на камерата.
- Разтвор за котлен камък: Не поставяйте разтвор за котлен камък върху пулта за управление или други чувствителни повърхности по уреда. Повърхностите ще се повредят. Ако обаче това се случи, отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.
- Почистване на водния резервоар: Водният резервоар да не се почиства в съдомиялна машина. Водният резервоар в противен случай се поврежда. Почиствайте резервоара за вода с мека кърпа и обикновен миещ препарат.





## Опазване на околната среда



Вашият нов уред е особено енергийноефикасен. Тук ще получите съвети за пестене на още повече енергия при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне на уреда.

### Пестене на енергия



- Подгрявайте уреда само тогава, когато е указано в таблиците на ръководството за експлоатация или в рецептата.
- Оставете замразените хранителни продукти да се размразят преди да ги поставяте в камерата.




- Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене. Те поемат топлината изключително добре.





- Отстранете от камерата за приготвяне ненужните аксесоари.



- Отваряйте вратата на уреда при работа възможно по-рядко.



- Няколко сладкиша можете най-добре да изпечете един след друг. Камерата е още топла. Така се скъсява времето за печене на втория сладкиш. Можете и да сложите 2 правоъгълни форми една до друга в камерата.



- При по-дълги времена на готвене можете да изключите уреда 10 минути преди края на времето за готвене и да използвате остатъчната топлина за допичане.

## Изхвърлете като пазите околната среда

Дайте опаковката на отпадъци по екологосъобразен начин.




Уредът е обозначен в съответствие с директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за въръщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

# Запознаване с уреда

В тази глава ще ви обясним показанията и обслужващите елементи. Освен това ще се запознаете с различните функции на вашия уред.

**Указание:** Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.



## Обслужващи елементи

С елементите за обслужване можете лесно и директно да настройвате вашия уред.

### Сензорни бутони

Под сензорните бутони има сензори. За да изберете функция, докоснете съответния сензорен бутон.

Сензорен бутон	Употреба
① Вкл/изкл	Включване и изключване на уреда → "Включване и изключване на уреда" на страница 15
⤒ Подпомагане с пара	Включване на подпомагане с пара → "VarioSteam - готовене с подпомагане с пара" на страница 18
⤓ Основно меню	Избиране на работни режими и настройки → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 15
⤔ Времеви функции	Настройване на таймера, времетраенето или отложението старти "Свършва в" → "Времеви функции" на страница 21
⤕ Функция за обезопасяване спрямо деца	Активиране или деактивиране на защитата от деца → "Заштита от деца" на страница 22

## Обслужващ панел

Чрез обслужващия панел настройвате с помощта на бутоните и един въртящ се превключвател различните функции на вашия уред. Дисплеят ви показва текущите настройки.

	Информация	Скриване на допълнителна информация Показване на актуална температура → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 15
	Бързо загряване	Активиране или деактивиране на бързо загряване → "Бързо нагряване на уреда" на страница 16
	Отворете блендата	Напълнете или изпразнете резервоара за вода → "Пълнене на резервоара за вода" на страница 19
	Старт/Стоп	Стартиране или спиране на работа → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 15

### Елемент за управление ShiftControl

С елемента за обслужване ShiftControl навигирате през редовете на дисплея и избирате настройки. Настройките, които можете да променяте, се представят по-светли.

Бутон	Употреба
<	Вляво на дисплея преминете наляво
>	Вдясно на дисплея преминете надясно
⤒	Горе на дисплея преминете нагоре
⤓	Долу на дисплея преминете надолу

**Указание:** Можете да оставите стойностите на настройка да преминават бързо, ако задържите бутона натиснат. Когато отпуснете бутона, бързото преместване се спира.

## Основно меню

За да попаднете в главното меню, натиснете сензорния бутоン .

Меню	Употреба
	Видове загряване Изберете желания вид на нагряване и температура за Вашето ястие → "Включване и изключване на уреда" на страница 15
	Готовне на пара Готовне с пара → "FullSteam - готовне на пара" на страница 17

## Меню Видове загряване

Вашият уред има различни видове на нагряване. След включване на уреда попадате директно в меню Видове загряване.

Вид загряване	Температура	Употреба
	Горещ въздух CircoTherm *	40 - 200 °C За печене и готовне на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
	Горно/долно нагряване *	50 - 250 °C За традиционно печене и пържене на едно ниво. Особено подходящо за сладкиш със сочна плънка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу.
	Термогрил *	50 - 250 °C За печене на птици, цяла риба и по-големи парчета месо. Нагревателното тяло на грила и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието.
	Степен пица	50 - 250 °C За приготвяне на пица и ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.
	Степен за печене на хляб *	180 - 240 °C За печене на хляб, хлебчета и печива, които изискват високи температури.
	Грил на голяма повърхност	50 - 275 °C За печене на грил на плоски продукти, като пържоли, наденички или тост и за границиране. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Грил, малка повърх.	50 - 275 °C За печене на грил на малки количества пържоли, наденички или тост и за границиране. Средната повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Долно загряване	30 - 250 °C За готовне във водна баня и за допичане. Топлината идва отдолу.
	Печ. слабо	70 - 120 °C За щадящо и бавно готовне на запечени, нежни парчета месо в отворен съд. Топлината идва отгоре и отдолу равномерно при ниска температура.
	Втасване на тесто **	2 степени За втасване на тесто с мая и подквасено тесто и за правене на кисело мляко. Тестото втасва по-бързо отколкото при стайна температура. Повърхността на тестото не се изсушава.
	Степен размразяване **	30 - 60 °C За щадящо размразяване на замразени ястия.
	Запазване на топло *	60 - 100 °C За запазване топли на приготвените ястия.

 eco	Горно/долно нагряване Eco	50 - 250 °C	За щадящо готвене на избрани ястия. Топлината идва отгоре и отдолу. Най-ефективен е видът загряване между 150-250 °C. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.
 eco	CircoTherm Eco	40 - 200 °C	За щадящо готвене на избрани ястия на едно ниво без предварително загряване. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена в камерата. Най-ефективен е видът загряване между 125-200 °C. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециркулация на въздуха и на класа на енергийна ефективност.
 	Претопляне **	80 - 180 °C	За щадящо повторно загряване на ястия или за изпичане на сладки.

\* Подпомагане с пара е възможно при този вид на нагряване (работка само с напълнен резервоар за вода)  
\*\* Режим на нагряване с пара (работка само с напълнен резервоар за вода)

## Функции на камерата

Функциите в камерата улесняват работата на вашия уред. Така например се осветява голяма площ от камерата и охлаждащ вентилатор пази уреда от прегряване.

### Отваряне не вратата на уреда

Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то работата спира. При затваряне на вратата работата продължава.

**Указание:** При някои видове загряване работата продължава и при отворена врата на уреда.

### Осветление на камерата

Ако отворите вратата на уреда, осветлението на камерата се включва. Ако вратата остане отворена за повече от 15 минути, осветлението отново се изключва.

При повечето режими на работа осветлението на камерата се включва, когато се започне режим на работа. Ако работата се прекрати, то се изключва.

**Указание:** В основните настройки можете да определите осветлението на камерата да не се включва при работа. → "Основни настройки" на страница 23

### Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва при нужда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

### Внимание!


Не покривайте вентилационните отвори. В противен случай уредът ще прегрее.

За да се охлади по-бързо камерата след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.

**Указание:** Колко дълго продължава работа вентилаторът може да се променя в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 23

## Резервоар за вода

Уредът е снабден с резервоар за вода. Резервоарът за вода се намира зад блендата. За работа с пара напълвайте резервоара за вода с вода. → "Пара" на страница 17



- [1] Капак на резервоара
- [2] Отваряне за пълнение
- [3] Дръжка за изваждане и вкарване на резервоара за вода

## Допълнителни принадлежности

Към вашия уред има различни принадлежности. Тук ще получите преглед на доставените принадлежности и тяхното правилно използване.

### Доставени принадлежности

Вашият уред е оборудван със следните принадлежности:




#### Скара

За съдове, форми за сладкиш и пудинг. За печено, продукти за пече на грил и дълбоко замразени ястия.



#### Тава за пече


За сладкиши на тава и дребни сладки.



#### Универсална тава

За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива.

Тя може да бъде използвана и като съд за улавяне на мазнината, когато печете директно върху скарата. В режим на работа с пара тя може да се използва и като съд за улавяне на изтичащата вода.




#### Съд за готовене на пара, перф., разм. S

За готовене на пара на зеленчуци, за изкарване на сока от плодове и за размразяване.



#### Съд за готовене на пара, неперф., разм. S

За готовене на ориз, шушулкови плодове и зърнени храни.



#### Съд за готовене на пара, перф., разм. XL

За готовене на пара на големи количества.

Използвайте само оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за вашия уред.

Можете да закупите принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.

**Указание:** Когато принадлежностите се нагреят, те могат да се деформират. Това няма отражение върху функционалността. Когато се охлади, деформацията изчезва.


**Указание:** Можете да използвате съдовете за готовене на пара неограничено с всички видове нагряване с пара. Ако настройвате други видове нагряване с високи температури, изваждайте съдовете за готовене на пара от камерата. Високите температури водят до

трайни оцветявания и деформации по съдовете за готовене на пара.

### Вкарване на допълнителни принадлежности

Камерата има 4 височини на вкарване. Височините на вкарване се броят отдолу нагоре.

В камерата най-горната височина на вкарване при някои уреди е обозначена с грил символ.



Принадлежностите могат да се изтеглят до около половината, без да се наклонят.


#### Указание

- Внимавайте за това, винаги да вкарвате принадлежностите по правилния начин в камерата.
- Избутвайте допълнителните принадлежности винаги докрай в камерата, така че те да не се допират до вратата на уреда.


#### Функция за фиксиране

Допълнителните принадлежности могат да се изтеглят до половината преди да се застопорят. Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне. Принадлежностите трябва да се вкарят правилно в камерата, за да функционира защитата от преобръщане.

Внимавайте при вкарване на скарата удебелението **a** да е отзад и да сочи надолу. Отворената страна трябва да сочи към вратата на уреда, а извитата част да сочи надолу **—**.




Внимавайте при вкаране на тавата за печене или на универсалната тава удебелението **b** да е отзад и да сочи надолу. Скосяването на допълнителната принадлежност **c** трябва да сочи напред към вратата на уреда.



## Комбиниране на допълнителни принадлежности

Можете да пъхнете скарата едновременно с универсалната тава, за да улавяте капещите течности.

При поставянето на скарата внимавайте двата ограничителя **a** да са върху задния край. При вкарането на универсалната тава скарата е над горния водач на височината на вкаране.



Малките съдове за готвене на пара могат да се поставят само със скарата в камерата.

## Специални принадлежности

Можете да купите специалните принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по Интернет. Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в нашия проспект или в интернет.

Наличността, както и възможността за поръчване по интернет на специалното оборудване се различава за отделните страни. Моля, вижте следната информация за продажбите.

**Указание:** Всяка специална принадлежност не става за всеки уред. Моля, предоставяйте винаги при покупка точното означение (E-Nr.) на своя уред.

→ "Специализиран сервис" на страница 36

### Специални принадлежности

Скара за печене и пържене, подходяща за пара

Тава за печене

Универсална тава

Тава за печене, с незалепващо покритие

Универсална тава, с незалепващо покритие

Тава за суфлета

Съд за готвене на пара, перфориран, размер XL

Съд за готвене на пара, перфориран, размер S

Съд за готвене на пара, неперфориран, размер S

Порцеланов съд, неперфориран, размер S

Порцеланов съд, неперфориран, размер L

Професионална тава

Капак за професионална тава

Тава за пица

Тава за грил

Керамичен камък за печене

Стъклена тава, 5,1 литра

Стъклена тава

ComfortFlex удължение (1 ниво), подходящо за пара\*

3-кратно удължаване, подходящо за пара\*

\* Принадлежността не пасва във всеки уред, при поръчка посочвайте Е-номера

## Преди да започнете работка за първи път

Преди да можете да използвате своя нов уред, вие трябва да направите няколко настройки. Освен това почистете камерата и принадлежностите.

### Преди първото въвеждане в експлоатация

Преди да извършите първото пускане в експлоатация, информирайте се при Вашето водоснабдително дружество за твърдостта на водата във Вашия водопровод.

За да може уредът надеждно да Ви напомня за наближаващото почистване на котлния камък, трябва да настроите правилно диапазона на твърдост на водата.

#### Внимание!

- Щети по уреда поради използване на неподходящи течности.  
Не използвайте дестилирана вода, силно хлоридна вода от тръбопровода ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) или други течности.  
Използвайте изключително и само прясна, студена вода от тръбопровода, омекотена вода или негазирана минерална вода.
- Функционални повреди при използване на филтрирана или деминерализирана вода са възможни.  
Уредът въпреки евентуално напълнения съд за вода подканва за допълване или режимът с пара се прекъсва след около 2 минути.  
Смесете при нужда филтрирана или деминерализирана вода с бутилирана минерална вода без въглероден диоксид в съотношение 1 към 1.

#### Указание

- Ако Вашата вода има голямо съдържание на котлен камък, ние Ви препоръчваме да използвате омекотена вода.
- Ако използвате изключително и само омекотена вода, в такъв случай можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "омекотена".
- Ако използвате минерална вода, можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "4 много твърда".
- Ако използвате минерална вода, то тя трябва да е негазирана.

Диапазон на твърдост на водата	Настройка
0	0 омекотена
1 (до 1,3 mmol/l)	1 мека
2 (1,3 - 2,5 mmol/l)	2 средна
3 (2,5 - 3,8 mmol/l)	3 твърда
4 (над 3,8 mmol/l)	4 много твърда

### Първо пускане в експлоатация

Когато уредът е свързан към електрическата мрежа, на дисплея се показва първата настройка "Език".

#### Настройка на езика

1. С бутон  $\swarrow$  преминете в най-долния ред.
2. С бутон  $\langle$  или  $\rangle$  изберете език.
3. С бутон  $\nwarrow$  преминете назад към "Език".
4. С бутон  $\rangle$  изберете настройка.

#### Настройка на часа

1. С бутон  $\swarrow$  преминете в най-долния ред.
2. С бутон  $\langle$  или  $\rangle$  изберете актуалния час.
3. С бутон  $\nwarrow$  преминете в следващия ред.
4. С бутон  $\langle$  или  $\rangle$  изберете актуалните минути.
5. Натискайте бутон  $\wedge$  докато "Час" не се появи.
6. С бутон  $\rangle$  изберете настройка.

#### Настройка на датата

1. С бутон  $\swarrow$  преминете в най-долния ред.
2. С бутон  $\langle$  или  $\rangle$  изберете актуалния ден.
3. С бутон  $\nwarrow$  преминете в следващия ред.
4. С бутон  $\langle$  или  $\rangle$  изберете актуалния месец.
5. С бутон  $\nwarrow$  преминете в следващия ред.
6. С бутон  $\langle$  или  $\rangle$  изберете актуалната година.
7. Натискайте бутон  $\wedge$  докато "Дата" не се появи.
8. С бутон  $\rangle$  изберете настройка.

#### Настройване на твърдостта на водата

1. С бутон  $\swarrow$  преминете в най-долния ред.
  2. С бутон  $\langle$  или  $\rangle$  изберете диапазон на твърдост на водата.
  3. С бутон  $\nwarrow$  преминете назад към "Твърдост на водата".
  4. С бутон  $\rangle$  приемете настройките.
- Първото въвеждане в експлоатация е приключено.

#### Указание

- Вие можете да промените отново тези настройки по всяко време в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 23
- След свързване на захранването или прекъсване на захранването на дисплея се показват настройките за първото пускане в експлоатация.

### Калибиране на уреда и почистване на камерата

Температурата на завиране на водата зависи от налягането на въздуха. При калибирането уредът се настройва за наляганията на мястото на монтаж. Това се случва по време на първото готвене с пара автоматично. При това се образува много пара.

#### Подготовка на калибирането

1. Извадете от камерата принадлежностите.
2. Отстранете остатъците от опаковката като стиропор от камерата.
3. Преди калибирането избръшете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.

## Калибиране на уреда и почистване на камерата

### Указание

- Калибирането може да се стартира само ако камерата е студена (стайна температура).
- По време на калибиране не отваряйте вратата на уреда. Калибирането в противен случай ще се прекъсне.

1. Включете уреда със сензорния бутон ①.
2. Напълнете резервоара за вода. → "Пълнене на резервоара за вода" на страница 19
3. Настройте посочените вид на нагряване, температура и продължителност за калибиране и стартирайте работата на уреда. → "FullSteam - готовен на пара" на страница 17

### Калибиране

Вид загряване	Готовен на пара
Температура	100 °C
Продължителност	30 минути

4. След калибирането извършете нагряване.

### Внимание!

#### Щети по емайла

Не започвайте работа, ако върху пода на камерата има вода. Преди работа избършете водата от пода на камерата.

5. Изсушете пода на камерата.
6. Настройте посочените вид на нагряване и температура за нагряване и стартирайте работата на уреда. → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 15

### Загряване

Вид загряване	CircoTherm горещ въздух
Температура	максимална
Продължителност	30 минути

7. Проветрявайте кухнята докато уредът загрява.
8. След посочената продължителност прекратете работата на уреда. Изключете уреда със сензорния бутон ①.
9. Изчакайте докато камерата се охлади.
10. Почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.
11. Изпразнете резервоара за вода и изсушете камерата. → "След всяка работа с пара" на страница 20

### Указание

- За да се напасне уреда след преместване към новото място на поставяне, върнете уреда обратно към заводските настройки. Повторете първото въвеждане в експлоатация и калибирането.
- Уредът запаметява настройките на калибирането и при спиране на тока или разкачане от мрежата. Калибирането не трябва да се повтаря.

## Почистване на принадлежностите

Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

## Обслужване на уреда

Вие вече се запознахте с обслужващите елементи и начина на тяхното функциониране. Сега ще ви обясним, как да настроите вашия уред. Ще научите, какво се случва при включване и изключване, и как да настроите режимите на работа.

## Включване и изключване на уреда

За да включите или изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

На дисплея че видите след изключване на уреда дали остатъчната топлина в камерата е висока или ниска.

Дисплей	Температура
Остат. топлина висока	на 120°C
Остат. топлина ниска	между 60°C и 120°C

### Указание

- Определени индикации и указания на дисплея, напр. за остатъчна топлина в камерата, остават видими и при изключен уред.
- След работа на уреда охлаждащият вентилатор продължава да работи още малко осезаемо, докато камерата не се охлади напълно.
- Ако нямаете нужда от вашия уред, тогава го изключете. Ако по-продължително време нищо не е настройвано, уредът се изключва автоматично.

## Настройване и стартиране на работата на уреда

Пример: CircoTherm горещ въздух със 170°C

1. Натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.  
Ще попаднете директно в меню Видове загряване .



2. С бутон < или > изберете вид на загряване.
3. С бутон ~ преминете в следващия ред.

4. С бутон < или > изберете температурата.



**Указание:** Според режима на работа са възможни допълнителни настройки. За всяка допълнителна настройка с бутон ~ преминете в следващия ред. С бутон < или > изберете настройка.

5. Натиснете сензорния бутон ||, за да стартирате работата на уреда.  
Лентата за нагряване и продължителността се появяват на дисплея.

**Указание:** Ако желаете след включването директно да попаднете в главното меню □, можете да изберете в глава Основни настройки в "Работа след включване" главното меню.

#### Предложени стойности

Към всеки вид на нагряване уредът посочва предлагана температура или степен. Вие можете да го приемете или да го промените в съответния диапазон.

#### Лента за нагряване

Когато се стартира вид на загряване, на дисплея се показва лента за нагряване. Лентата за нагряване показва покачването на температурата в камерата.

#### Продължителност

Ако е стартиран вид на загряване, продължителността се показва. Продължителността нараства при работа. Така можете да проверявате колко дълго работи уреда.

#### Показване на актуална температура

За да се покаже на дисплея актуалната температура, докоснете сензорния бутон ☰.

Актуалната температура се показва за кратко и само по време на нагряване.

#### Допълнителна информация

Ако сензорният бутон ☰ свети, можете да покажете информацията. За тази цел натиснете сензорния бутон ☰. Информацията се показва за няколко секунди.

## Промяна или прекъсване на работата на уреда

### Промяна на работата на уреда

- Спрете режима на работа със сензорния бутон ||.
- С бутон ~ или ^ преминете в реда на настройката, която трябва да се промени.
- Променете настройката с бутон < или >.
- Стартирайте променения режим на работа със сензорния бутон ||.

### Указание

- По време на прекъсване на работата охлажданият вентилатор може да продължи да работи.
- След промяна в температурата продължителността, която е била спряна, продължава. След смяна на видовете загряване продължителността започва отново от нула.

### Прекъсване на работата на уреда

Натискайте сензорния бутон || докато работата на уреда не се прекъсне.

**Указание:** Режимите на работа като функция за почистване не могат да се прекъсват.

## Бързо нагряване на уреда

С двете функции Бързо загряване и PowerBoost можете да съкратите времетраенето на загряване. Дали уредът ще се загрява с Бързо загряване или PowerBoost, зависи от настроения вид загряване. При PowerBoost можете да поставите ястието си за разлика от Бързо загряване още преди нагряването в студената камера. Готовете с PowerBoost само на едно ниво.

Функция	Вид загряване	Не поставяйте ястието в камерата
Бързо загряване	Горно/долно нагряване =	след нагряването
PowerBoost*	CircoTherm горещ въздух	преди нагряването
	Степен за печене на хляб	

\* не готовете на няколко нива

### Указание

- Ако сензорният бутон ☰ свети, то бързото загряване или PowerBoost могат да се активират.
- За да деактивирате предсрочно бързото загряване или PowerBoost, докоснете сензорния бутон ☰.

### Активиране на бързо загряване

- Настройка на горно/долно загряване = и температура.
- Указание:** Настройте температура над 100 °C, за да може уредът да се загреет предварително бързо.
- Натиснете сензорния бутон ||, за да стартирате работата на уреда.
- Докоснете сензорния бутон ☰, за да активирате бързото загряване.  
На дисплея се показва символът ☰.
- След достигането на настроената температура бързото загряване се изключва автоматично. На дисплея се появява символът ☰. Поставете храната в камерата.

## PowerBoost активиране

1. Настройте CircoTherm горещ въздух  или степен за печене на хляб  и температура.
- Указание:** Настройте температура над 100 °C, за да може уредът да се загрее предварително бързо.
2. Поставяйте ястието на едно ниво в камерата.
3. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате работата на уреда.
4. Докоснете сензорния бутон , за да активирате PowerBoost.

На дисплея се показва символът .

След достигането на настроената температура PowerBoost се изключва автоматично. На дисплея се появява символът .



Можете да гответе особено щадящо ястията си с помощта на пара. При някои видове нагряване можете да пригответе ястията с подпомагане с пара. Освен това на Ваше разположение са видовете нагряване Степен на готовене, Степен на размразяване и Регенериране.

### Предупреждение – Опасност от попарване!

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Газете децата надалеч.

## Шумове

### Помпа

По време на работа и след изключване ще чуете бучащ шум. Шумът възниква поради тестването на функцията на помпата. Това е нормален работен шум.

### Бленда

По време на отваряне на блендата ще чуете бучащ или щракащ шум. Шумовете възникват поради избутването на блендата. Това са нормални работни шумове.

## FullSteam - готовене на пара

При готовене на парата горещата водна пара обгръща ястията и предотвратява загубата на хранителни вещества. При този метод на приготвяне формата, цветът и типичният аромат на ястията се запазват.

**Указание:** Ако резервоарът за вода по време на готовене на парата се изпразни, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

### Стартиране

1. Натиснете сензорния бутон .
2. Пълнене на резервоара за вода.

**Указание:** Включвате програмата за готовене на парата само при напълно охладена камера (стайна температура).

3. Натиснете сензорния бутон .
4. С бутон  или  изберете "Задушаване .
5. С бутон  преминете в следващия ред.
6. С бутон  или  изберете температурата.
7. С бутон  преминете в следващия ред.
8. С бутон  или  изберете продължителност.
9. Натиснете сензорния бутон .

Уредът започва работа.

Когато продължителността е истекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работата. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон .

### Прекъсване

Натискайте сензорния бутон  докато работата на уреда не се прекъсне.

### Прекратяване

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон .

**Готовене на меню**

На пара можете да готвите едновременно цели менюта без предаване на вкуса. → "Изпробовано е в нашето готварско студио" на страница 36

**VarioSteam - готовене с подпомагане с пара**

При готовене с подпомагане с пара по време на работата на уреда на различни интервали от време в камерата се подава пара с различна интензивност. Така постигате по-добър резултат от готовенето.

**Вашият продукт**

- получава хрупкава коричка
- получава блъскава повърхност
- става нежен и сочен отвътре
- намалява обема си минимално

Желаната комбинация от режим на нагряване и интензивност на пара настройвате сами. Използвайте за избор на подходящ режим на нагряване и интензивност на пара данните в таблиците или изберете програма. Или изберете програма от програмите за готовене на пара. → "Изпробовано е в нашето готварско студио" на страница 36 → "Програми" на страница 25

**Интензивност на парата**

За подаването на парата на Ваше разположение са различни интензивности:

- ниска
- средна
- силно

**Подходящи видове нагряване**

При тези видове нагряване можете да включите парата:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Степен за печене на хляб
- Запазване на топло

**Стартиране**

1. Натиснете сензорния бутон ①.
  2. Пълнене на резервоара за вода.
  3. Настройте вида нагряване и температурата.
  4. Натиснете сензорния бутон , за да включите подпомагането с парата.
  5. С бутон преминете в реда с интензивност на парата .
  6. С бутона < или > изберете интензивност на парата.
  7. Натиснете сензорния бутон .
- Уредът започва работа.

**Указание:** Ако резервоарът за вода се изпразни по време на работа с подпомагане с парата, на дисплея се появява подканата за напълване на резервоара за вода. Работата продължава без подаване на парата.

**Прекъсване на подаването на пара**

За да прекъснете предсрочно подаването на парата, натиснете сензорния бутон .

**Указание:** Работата продължава без подаване на парата.

**Прекъсване на работата на уреда**

Натискайте сензорния бутон докато работата на уреда не се прекъсне.

**Прекратяване**

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

**Степен на готовене**

С вида на нагряване "Втасване на тесто " тестото с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва.

За втасване на тесто на разположение са две степени. Използвайте за избор на подходяща степен данните в таблиците. → "Изпробовано е в нашето готварско студио" на страница 36

**Указание:** Ако резервоарът за вода по време на работа се изпразни, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

**Стартиране**

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Пълнене на резервоара за вода.

**Указание:** Включвате втасване на тесто само при напълно охладена камера (стайна температура).

3. С бутон < или > изберете "Втасване на тесто .
4. С бутон преминете в следващия ред.
5. С бутон < или > изберете степен.
6. С бутон преминете в следващия ред.
7. С бутон < или > изберете продължителност.
8. Натиснете сензорния бутон .

Уредът започва работа.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ④.

**Прекъсване**

Натискайте сензорния бутон докато работата на уреда не се прекъсне.

**Прекратяване**

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

**Степен размразяване**

Използвайте режим на нагряване "Степен размразяване за размразяване на замразени и дълбокозамразени продукти.

**Указание:** Ако резервоарът за вода по време на използване на степен на размразяване се изпразни, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

**Стартиране**

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Пълнене на резервоара за вода.
3. С бутон < или > изберете "Степен размразяване .
4. С бутон преминете в следващия ред.
5. С бутон < или > изберете температурата.
6. С бутон преминете в следващия ред.
7. С бутон < или > изберете продължителност.
8. Натиснете сензорния бутон .

Уредът започва работа.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ①.

### Прекъсване

Натискайте сензорния бутон Ⅲ докато работата на уреда не се прекъсне.

### Прекратяване

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

### Регенериране

С вид на нагряване "Регенериране " можете щадящо да затопляте вече пригответни ястия или да запичате печива от предния ден. Включването на парата се извършва автоматично.

**Указание:** Ако резервоарът за вода по време на работа по регенериране, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

### Стартиране

1. Натиснете сензорния бутон ①.
  2. Пълнене на резервоара за вода.
  3. С бутон < или > изберете "Претопляне ".
  4. С бутон √ преминете в следващия ред.
  5. С бутон < или > изберете температурата.
  6. С бутон √ преминете в следващия ред.
  7. С бутон < или > изберете продължителност.
  8. Натиснете сензорния бутон Ⅲ.
- Уредът започва работа.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ①.

### Прекъсване

Натискайте сензорния бутон Ⅲ докато работата на уреда не се прекъсне.

### Прекратяване

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

### Пълнене на резервоара за вода

Резервоарът за вода се намира зад блендата. Преди да стартирате работа с пара, отворете блендата и напълнете вода в резервоара за вода.

Уверете се, че диапазонът на твърдост на водата е правилно настроен. → "Основни настройки" на страница 23

### Предупреждение – Опасност от нараняване и от пожар!

В резервоара за вода наливайте изключително и само вода или препоръчен от нас разтвор за котлен камък. Не наливайте запалими течности (напр. алкохолни напитки) в резервоара за вода. Парите от запалимите течности могат да се взръщат в камерата от горещите повърхности (детонация). Вратата на уреда може да гъръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

### Предупреждение – Опасност от изгаряне!

По време на работа на уреда резервоарът за вода може да се нагрее. Изчакайте след предишна работа на уреда докато резервоарът за вода се охлади. Извадете резервоара за вода от отвора на резервоара.

### Внимание!

Щети по уреда поради използване на неподходящи течности.

Не използвайте дестилирана вода, силно хлоридна вода от тръбопровода (> 40 мг/л) или други течности. Използвайте изключително и само прясна, студена вода от тръбопровода, омекотена вода или негазирана минерална вода.

### Внимание!

Функционални повреди при използване на филтрирана или деминерализирана вода са възможни.

Уредът въпреки евентуално напълнения съд за вода подканва за допълване или режимът с пара се прекъсва след около 2 минути.

Смесете при нужда филтрирана или деминерализирана вода с бутилирана минерална вода без въглероден диоксид в съотношение 1 към 1.


### Указание

- Ако Вашата вода има голямо съдържание на котлен камък, ние Ви препоръчваме да използвате омекотена вода.
- Ако използвате изключително и само омекотена вода, в такъв случай можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "омекотена".
- Ако използвате минерална вода, можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "4 много твърда".
- Ако използвате минерална вода, то тя трябва да е негазирана.

1. Натиснете сензорния бутон .

Блендата се избутва автоматично напред.

2. Изтеглете блендата с две ръце напред и след това я избутайте нагоре, докато не прищрака (фиг. 1).
3. Повдигнете резервоара за вода и го извадете от отвора на резервоара (фиг. 2).




4. Притиснете капака по уплътнението, за да не може да изтече вода от водния резервоар.


5. Свалете **a** капака (фиг. 3).

**Указание:** Капакът **a** е наличен според модела на уреда.

6. Напълнете резервоара за вода до маркировката "max" със студена вода (фиг. 4).



7. Поставете **a** капака обратно в отвора на резервоара за вода.
8. Поставете напълнения резервоар за вода (фиг. 5). Внимавайте резервоарът за вода да се фиксира зад двета държача **b** (фиг. 6).



9. Бавно избутайте надолу блендата, след това натиснете назад докато не се затвори докрай. Резервоарът за вода е напълнен. Можете да започнете работа с пара.

### Допълване на резервоара за вода

#### Указание

- Работата с подпомагане с пара продължава без подаване на пара.
- Ако резервоарът за вода по време на работа при готовне на пара, регенериране, степен на готовне или размразяване се изпразни, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

1. Отворете блендата.
2. Извадете резервоара за вода и допълнете.
3. Поставете напълнения резервоар за вода и затворете блендата.

### След всяка работа с пара

#### ⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.

#### ⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява по време на работа. Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

### Внимание!

Щети по емайла: Не започвайте работа, ако върху пода на камерата има вода. Преди работа избръшете водата от пода на камерата.

След всяка работа с пара остатъчната вода се изпомпва обратно в резервоара за вода. Изпразнете и изсушете след това резервоара за вода. В камерата остава влага. За да изсушите камерата, можете да използвате режим на работа "Сушене ⌂" или да изсушите камерата на ръка.

#### Указание

- След изключване на уреда сензорният бутон  свети малко по-дълго, за да ви напомни да изпразните резервоара за вода.
- Петнатка от котлен камък се отстраняват с напоена в оцет кърпа, избръсва се с чиста вода и се подсушава с мека кърпа.

### Изпразване на резервоара за вода


#### Внимание!

- Не сушете резервоара за вода в горещата камера. Резервоарът за вода се поврежда.
- Не почиствайте резервоара за вода в съдомиялна машина. Резервоарът за вода се поврежда.


1. Отворете блендата.
2. Свалете резервоара за вода.
3. Свалете внимателно капака на резервоара за вода.
4. Изпразнете водния резервоар, почистете със средство за изплакване и обилно изплакнете с чиста вода.
5. Подсушете всички части с мека кърпа.
6. Избръшете до сухо уплътнението върху капака.
7. Изсушете с отворен капак.
8. Поставете капака върху резервоара за вода и го притиснете.
9. Поставете резервоара за вода и затворете блендата.

### Сушене на улея за капки

1. Оставете уреда да се охлади.
  2. Отворете вратата на уреда.
  3. Попийте водата в улея за капки **a** с гъба и внимателно избръшете (фиг. 1).
- Внимавайте при бърсането уплътнението **b** да не се отдели от улея за капки (фиг. 2).



Улеят за капки **a** се намира под камерата (фиг. 3).



**Указание:** Ако уплътнението се е отделило, демонтирайте вратата на уреда и отново пъхнете уплътнението в улея за капки. → "Врата на уреда" на страница 32

### Стартиране на сушене

При сушенето камерата се загрява, така че влагата в камерата става на пара. След това отворете вратата на уреда, за да може водната пара да излезе от камерата.

#### Внимание!

Щети по емайла: Не започвайте работа, ако върху пода на камерата има вода. Преди работа избършете водата от пода на камерата.

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Грубите замърсявания в камерата да се отстраняват веднага и да се избърса влагата от пода на камерата.
3. При нужда натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.
4. Натиснете сензорния бутон □, за да покажете режимите на работа.
5. С бутон < или > изберете "Сушене ⌂".
6. С бутон ~ преминете в следващия ред. Продължителността се показва. Тя не може да се променя.
7. С бутон ~ преминете в следващия ред.
8. Натиснете сензорния бутон ▶|||. Сушенето стартира и след 10 минути се прекратява автоматично.
9. Отворете вратата на уреда и я оставете за 1 до 2 минути, за да може да излезе влагата от камерата.

### Сушене на камерата на ръка

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Отстранете мръсотията в камерата.
3. Изсушете камерата с гъба.
4. Оставете отворена вратата на уреда за 1 час, за да се изсуши напълно камерата.

## Времеви функции

Вашият уред има различни времеви функции.

Функция за време	Употреба
⌚ Таймер	Таймерът функционира като часовник за яйца. Уредът не се включва или изключва автоматично.
→  Продължителност	След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично се изключва.
→  Свършва в	Уредът се включва автоматично и след изтичане на настроената продължителност и времето на край се изключва автоматично.

**Указание:** Ако настройвате функция време, времевият интервал се увеличава при настройка на по-високи стойности. Пример: Продължителност до 1 час можете да настройвате до минутата, над един час можете да настройвате през 5 минути.

### Показване и скриване на функциите за време

За да показвате и скривате отделните функции за време, натиснете сензорния бутон ④.

**Указание:** След определено време показаните времеви функции се скриват автоматично. Ако вече сте настроили времетраене, то се приема.

⌚ Таймер	--:-- min   s	>
→  Времетр.	--:-- h   min	
→  Свършва в	17:20	

### Настройка на таймера

Таймерът може да се настройва както при включен, така и при изключен уред.

1. Натиснете сензорния бутон ④. На дисплея се показват функциите за време.
2. С бутон > изберете продължителност.
3. Натиснете сензорния бутон ④, за да стартирате таймера. Символът ⌚ се показва на дисплея. Таймерът започва работа.

**Указание:** Ако настроеното време е изтекло, прозвучава сигнал. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ④.

## Настройка на продължителността

След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично се изключва. Функцията може да се използва само в комбинация с вид загряване.

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Настройте вида нагряване и температурата.
3. Натиснете сензорния бутон ④.  
На дисплея се показват функциите за време.
4. Настройте продължителността с бутон < или >.
  - Бутон < предлагана стойност 10 минути
  - Бутон > предлагана стойност 30 минути
5. Натиснете сензорния бутон ②, за да стартирате настроената продължителност.

Когато продължителността е истекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ④.

## Отложен старт - "Свършва в"

Уредът се включва автоматично и в предварителното избраното време на край се изключва. За тази цел настройте времетраене и установете края на работата.

Отложениият старт може да се използва само в комбинация с вид загряване.

### Указание

- Внимавайте хранителните продукти да не остават твърде дълго в камерата и да не се развалят.
  - Не всеки вид загряване може да се стартира с отложен старт.
1. Вкарайте ястията в подходящата принадлежност в камерата и затворете вратата на уреда.
  2. Натиснете сензорния бутон ①.
  3. Настройте вида нагряване и температурата.
  4. Натиснете сензорния бутон ④.  
На дисплея се показват функциите за време.
  5. С бутон > изберете продължителност.
  6. С бутон ↵ преминете в реда "→| Свършва в".
  7. Изберете с бутон > час на край.
  8. Натиснете сензорния бутон ②.
- Уредът изчаква до подходящия момент, за да стартира работа.

Когато краят се достигне, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ④.

## Проверка, промяна или изтриване на настройките

1. Натиснете сензорния бутон ④.  
На дисплея се показват функциите за време.
2. С бутон ↵ или ^ преминете в редовете.
3. При нужда променете настройката с бутон < или >. За изтриване на функция на часа настройте "00:00".  
Настройката се приема автоматично.

## Защита от деца

За да може децата по погрешка да не пускат уреда или да променят настройките, Вашият уред е оборудван със защита от деца.

Вашият уред има две различни блокирания.

Блокиране	Активиране / деактивиране
Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца	През менюто MyProfile → "Основни настройки" на страница 23
Еднократна защита от деца	През сензорния бутон ④

**Указание:** Ако защита от деца е активирана, панелът за обслужване е блокиран. Изключени са сензорните бутони ④ и ①. Можете по всяко време да деактивирате защитата от деца.

## Автоматично предпазно устройство за деца

Панелът за обслужване се блокира, за да не може да се включи уреда. За да включите, трябва да се прекъсне автоматичната защита от деца. След работа на уреда панелът за обслужване автоматично се блокира.

### Активиране

1. Натиснете сензорния бутон ①.
  2. Натиснете сензорния бутон □.
  3. С бутон < или > изберете "MyProfile".
  4. С бутон ↵ преминете в следващия ред.
  5. С бутон < или > изберете "Автоматична защита от деца".
  6. С бутон ↵ преминете в най-долния ред.
  7. С бутон > изберете "Активирано".
  8. Натиснете сензорния бутон □.
  9. С бутон ↵ преминете в следващия ред, за да запаметите настройката.
- "Автоматична защита от деца" е активна. След изключване на дисплея се появява символът ≈.

### Прекъсване

1. Задръжте натиснат сензорния бутон ④ докато на дисплея не се появи "Зашита от деца деактивирана".
2. Натиснете сензорния бутон ①.
3. Включете желания режим на уреда.

### Деактивиране

1. Задръжте натиснат сензорния бутон ④ докато на дисплея не се появи "Зашита от деца деактивирана".
  2. Натиснете сензорния бутон ①.
  3. Натиснете сензорния бутон □.
  4. С бутон < или > изберете "MyProfile".
  5. С бутон ↵ преминете в следващия ред.
  6. С бутон < или > изберете "Автоматична защита от деца".
  7. С бутон ↵ преминете в най-долния ред.
  8. С бутон < изберете "Деактивирано".
  9. Натиснете сензорния бутон □.
  10. С бутон ↵ преминете в следващия ред, за да запаметите настройката.
- "Автоматична защита от деца" е деактивирана.
11. Натиснете сензорния бутон ①.

## Еднократна защита от деца

Панелът за обслужване се блокира, за да не може да се включи уреда. За да включите, трябва да се деактивира еднократната защита от деца. След изключване панелът за обслужване вече не се блокира.

### Активиране и деактивиране

1. Задръжте натиснат сензорния бутон  докато на дисплея не се появи "Зашита от деца активирана". Активирана е защитата за деца.
2. Задръжте натиснат сензорния бутон  докато на дисплея не се появи "Зашита от деца деактивирана". Деактивирана е защитата от деца.

## Основни настройки

За да можете да обслужвате вашия уред оптимално и лесно, вие имате на разположение следните настройки. При нужда можете да промените тези настройки в MyProfile .

### Промяна MyProfile

1. Натиснете сензорния бутон .
  2. Натиснете сензорния бутон .
  3. С бутон  или  изберете "MyProfile .
  4. С бутон  преминете в следващия ред.
  5. С бутон  или  изберете настройка.
  6. С бутон  преминете към избора.
  7. С бутон  или  изберете настройка.
  8. Натиснете сензорния бутон .
  9. За да запаметите настройката натиснете с бутон  върху "Запамети".
- За да отхвърлите настройката, натиснете със сензорния бутон  върху "Отхвърляне".

### Списък на основните настройки

Настройка	Избор
Език	Избор на език
Точно време	Настройка на текущия час
Дата	Настройка на актуалната дата
Твърдост на водата	0 (омекотена) 1 (мека) 2 (средно) 3 (твърда) 4 (много твърда)
Любими	Установете видовете загряване, които трябва да се показват в меню Видове загряване
Сигнален тон	Късо времетр. Средно времетр. Дълго времетр.
Сигнал на бутоните	Изключен (изключение: сигнал на бутоните при сензорен бутон  остава) Включено
Яркост на дисплея	Регулируемо на 5 степени
Показание на часа	Дигитално Изкл.
Осветление	При работа вкл При работа изкл
Зашита от деца*	Само блокаж бутони Заключване на вратата и блокаж на бутоните
Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца	Деактивирано Активирано

Работа след включването	Основно меню Видове загряване Готвене на пара Асистент за печене и пържене Програми за пара
Нощно затъмняване	Изключено Включено (дисплеят се затъмнява между 22:00 и 5:59 часа)
Лого	Индикации Не се показва
Вентилатор допълнителен ход	Препоръчано Минимално
Телескопична система*	Не е дооборудвано (поставка или 1-кратно изкарване) Дооборудвано (2-кратно изкарване или 3-кратно изкарване)
Фабр. настройки	Връщане в начално положение

\*) Тази основна настройка не може да се избира според типа на уреда

## Установяване на фаворити

Можете да установите какви видове загряване да се показват в меню Видове загряване.

**Указание:** Видовете загряване "CircoTherm горещ въздух", "Термо грил" и "Грил на голяма повърхност" винаги се показват в меню Видове загряване. Не могат да се деактивират.

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Натиснете сензорния бутон □.
3. С бутон < или > изберете "MyProfile ☰".
4. С бутон √ преминете в следващия ред.
5. С бутон < или > изберете "Фаворити".
6. С бутон √ изберете "Задаване на фаворити".
7. С бутон < или > изберете вид на загряване.
8. С бутон √ преминете в следващия ред.
9. С бутон < или > изберете "Активирано" или "Деактивирано".
10. Натиснете сензорния бутон □.
11. За да запаметите настройката натиснете с бутон √ върху "Запамети".  
За да отхвърлите настройката, натиснете със сензорния бутон √ върху "Отхвърляне".

# Асистент за печене и пържене

С асистента за печене и пържене можете съвсем лесно да пригответе ястия. Оптималната настройка се приема от уреда.

За да постигнете добри резултати, камерата не бива да е твърде гореща за избраното ястие. Ако това е така, ще получите указание на дисплея. Оставете камерата да се охлади и стартирайте още веднъж.

## Указания за настройките

- Резултатът от готвенето зависи от качеството на хранителния продукт и вида на готварския съд. За оптимален резултат от готвенето използвайте само храни и месо без забележки и с температура от хладилник.
- Асистентът за печене и пържене Ви помага при настройването на класически сладкиш, хляб и печено. Уредът избира вместо Вас оптималния вид на загряване. Предлагат се подходяща температура и време за готвене, които по Ваше желание можете да променяте.
- Ще Ви се дадат указания напр. за съда, височината на вкарване или прибавяне на течност към месото. При някои ястия по време на готвенето е нужно напр. обръщане или разбъркване. Това Ви се показва на дисплея за кратко след стартирането. Сигнал Ви напомня за правилното време.
- Указания за подходящи съдове и за съвети и трикове за подготвяне ще откриете в края на ръководството за употреба.

## Избор на ястие

В долната таблица ще откриете подходящите стойности за настройка за изброените ястия.

Ястия
Бъркано тесто в пружинна/прав. форма
Пандишпан (6 яйца)
Пандишпанено руло
Сладкиш на тава с тесто с мая със суха плънка
Козуначен венец/козуначена питка
Дребни сладки листово тесто
Мъфини, 1 ниво
Бял хляб в прав. форма
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени
Пица дълб. замр., с тънък блат, 1 бр.
Пърж. картофи, дълб. замр., 1 ниво
Огретен с картофи, от сирови картофи
Картофи на фурна
Лазаня, прясна
Свинско печено, прошарено, без кожа
Руло от кайма (1 кг)
Ростбиф, медиум (1,5 кг)
Телешко задушено месо

**Ястия**

- Агнешки бут без кост
- Пилета, цели
- Пилешки гръклани
- Гъска, цяла (3-4 кг)

**Настройка на ястия**

Чрез процедурата по настройка на избраните от Вас ястия получавате цялостни насоки.

1. Натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.
2. Натиснете сензорния бутон ▲.
3. С бутон < или > изберете "Асистент за печене и пържене".
4. С бутон ⌂ преминете в следващия ред.
5. С бутон < или > изберете желаната категория.
6. С бутон ⌂ преминете в следващия ред.
7. С бутон < или > изберете желаното ястие.
8. С бутон ⌂ преминете в следващия ред.

На дисплея се появяват препоръките за настройка.  
**Указание:** При някои ястия можете да показвате допълнителни указания, напр. за височината на вкарване и съда. За тази цел натиснете бутон <. За да се върнете обратно в препоръките за настройка, натиснете бутона <.

9. При нужда можете да адаптирате препоръките за настройка. За тази цел натиснете бутон ⌂. Преминете с бутона ⌂ или ⌂ към желаната настройка.

Адаптирайте настройката с бутон < или >.

10. Стартрайте със сензорния бутон ▷|| работата на уреда.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналяния тон натиснете върху сензорния бутон ④.

При някои препоръки за настройка уредът Ви предлага възможност за допълнително готвене на вашето ястие. Ако сте доволни от резултата от готвенето, то изберете с бутона ⌂ "Прекратяване".

Ако не сте доволни от резултата от готвенето, можете да дадите вашето ястие.

**Допичане**

1. С бутон ⌂ изберете "Допичане".
2. Адаптирайте при нужда с бутон < или > предложената настройка.
3. Натиснете сензорния бутон ▷||, за да стартирате "Допълнително готвене".

**Прекъсване**

Натискайте сензорния бутон ▷|| докато работата на уреда не се прекъсне.

**Изключване на уреда**

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

 **Программи**

С програмите можете особено лесно да пригответе ястия. Изберете програма и въведете теглото на вашето ястие. Програмата приема оптималната настройка.

За да постигнете добри резултати, камерата не бива да е твърде гореща за избраното ястие. Ако това е така, ще получите указание на дисплея. Оставете камерата да се охлади и стартирайте още веднъж.

**Указания за настройките**

- Резултатът от готвенето зависи от качеството на хранителния продукт и вида на готварския съд. За оптимален резултат от готвенето използвайте само храни и месо без забележки и с температура от хладилник. При дълбокозамразени ястия използвайте само хранителни продукти директно от фризера.
- При някои ястия Вие бивате подканяни да зададете теглото. Тук уредът поема вместо Вас настройките за време и температура. Настройването на тегла извън предвидения диапазон на тегло не е възможно.
- При програмите за печене, при които уредът поема вместо Вас избора на температура, температурите могат да достигнат до 300 °C. Ето защо внимавайте и използвайте устойчив на топлина съд.
- Ще Ви се дадат указания напр. за съда, височината на вкарване или прибавяне на течност към месото. При някои ястия по време на готвенето е нужно напр. обръщане или разбъркване. Това Ви се показва на дисплея за кратко след стартирането. Сигнал Ви напомня за правилното време.
- Указания за подходящи съдове и за съвети и трикове за подготвяне ще откриете в края на ръководството за употреба.

**Пара**

Уредът Ви предлага програми за функцията за пара, с които можете лесно и бързо да пригответе ястията си.

Указания за функциите на пара ще откриете в съответната глава. → "Пара" на страница 17

 **Предупреждение – Опасност от попарване!**

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.

## Избор на ястие

В долната таблица ще откриете подходящите стойности за настройка за изброените ястия.

Ястия
Бял хляб, свободно вкаран
Пшен. хляб, пшен. смес. хляб, свободно вкаран
Пшен. хляб, пшен. смес. хляб в прав. форма
Ръжен смесен хляб с мая във форма
Пита
Козунак, непълнен / козуначен венец
Бисквитена торта
Свинско печено с коричка
Свински печен врат без кост
Пушени котлети без кост / месно рулце
Говеждо филе, прясно, средно
Ростбиф, пресен, средно
Ростбиф, пресен, по английски
Пиле, цяло, прясно
Пилешки разфасовки, пресни
Пилешки гърди, на пара
Патица, гъска, непълнена, прясна
Филе от риба, препечено
Филе от риба, задушаване
Филе от риба, цяло
Филе от риба, цяло, на пара
Готовене на пара на розички от цветно зеле
Готовене на пара на розички от броколи
Готовене на пара на зелен фасул
Готовене на пара на моркови на шайби
Зеленчуци замразени
Варени картофи, средни
Ориз басмати
Натурален ориз
Кускус
Леща яхния
Регенериране на готовни гарнитури
Пилешки гърди
Рибно филе, прясно
Кисело мляко в буркани
Мляко с ориз
Плодов компот
Яйца, рохко сварени
Яйца, твърдо сварени
Дезинфекциране на шишета

## Настройка на програма

Чрез процедурата по настройка на избраните от Вас ястия получавате цялостни насоки.

1. Натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.
2. Натиснете сензорния бутон □.
3. С бутон < или > изберете "Програми за пара".
4. С бутон √ преминете в следващия ред.
5. С бутон < или > изберете желаната категория храна.
6. С бутон √ преминете в следващия ред.
7. С бутон < или > изберете желаната програма за пара.
8. С бутон √ преминете в следващия ред.  
На дисплея се появяват настройките.

**Указание:** При някои ястия можете да показвате допълнителни указания, напр. за височината на вкарване и съда. За тази цел натиснете бутон >. За да се върнете обратно в настройките, натиснете бутона <.

9. При нужда можете да адаптирате теглото на някои ястия. За тази цел натиснете бутон √.  
С бутона < или > настройте теглото.

10. Натиснете сензорния бутон ▷▷, за да стартирате работата на уреда.

Предвижданата продължителност се показва.

**Указание:** През първите минути показаната продължителност при някои програми може да се промени, тъй като времето на загряване зависи напр. от температурата, продукта и водата.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ⓧ.

При някои програми уредът Ви предлага възможност за допълнително готовене на вашето ястие.

Ако сте доволни от резултата от готовенето, то изберете с бутона ^ "Прекратяване".

Ако не сте доволни от резултата от готовенето, можете да догответе вашето ястие.

### Допичане

1. С бутон √ изберете "Допичане".
2. Адаптирайте при нужда с бутон < или > предложената настройка.
3. Натиснете сензорния бутон ▷▷, за да стартирате "Допълнително готовене".

### Прекъсване

Натискайте сензорния бутон ▷▷ докато работата на уреда не се прекъсне.

### Изключване на уреда

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

# Съботна настройка

Със съботната настройка можете да настроите продължителност до 74 часа. Ястията в камерата остават топли, без да трябва да я включвате или изключвате.

## Стартиране на съботна функция

Преди да можете да използвате съботната настройка, трябва да я активирате в основните настройки през "Фаворити".

Ако съботната функция е активирана, можете да я изберете в меню "Видове загряване".

Уредът нагрява с горно/долно загряване. Може да се настрои температура между 85 °C и 140 °C.

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. С бутон < или > изберете "Съботна функция".
3. С бутон ⌂ преминете в следващия ред.
4. С бутон < или > изберете температурата.
5. С бутон ⌂ преминете в следващия ред.
6. С бутон < или > изберете продължителност.
7. Натиснете сензорния бутон |||.

Уредът започва работа.

### Указание

- Когато съботната функция се стартира, не можете да променяте повече настройките или да прекъсвate работата със сензорния бутон |||.
- Ако отворите вратата на уреда, работата не се прекъсва.

Ако продължителността на съботната функция е изтекла, прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява. Изключете уреда със сензорния бутон ①.

## Прекъсване на съботната функция

За да прекъснете съботната функция, натиснете сензорния бутон ①.

# Препарат за миене

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще видим как да се грижите за вашия уред и как да го почиствате.

## Подходящи препарати за почистване

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата. Според типа на уреда не всички зони са налични при Вашия уред.

### Внимание!

#### Щети по повърхностите

Не използвайте

- остри или абразивни почистващи препарати,
- почистващи препарати с високо съдържание на спирт,
- твърди метални гъби или гъби за чистене,
- водоструйка или пароструйка,
- специални почистващи препарати за топло почистване.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

**Съвет:** Особено препоръчителни препарати за почистване и поддръжка можете да купите от центъра обслужване на клиенти. Спазвайте съответните указания на производителя.

### Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

Зона	Почистване
<b>Уредът отвън</b>	
Предна част от неръждаема стомана	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.  Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци да се почистват незабавно. Под такива петна може да се образува корозия. В клиентската служба или в специализираната търговия са налице специални средства за поддръжка на неръждаема стомана, които са подходящи за топли повърхности. Нанесете средството за поддръжка с мека кърпа на тъньк слой.
Пластмаса	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.  Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.
Лакирани повърхности	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.

Обслужващ панел	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарата за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло. Ако върху панела за обслужване попадне препарата за отстраняване на котлен камък, веднага избършете. Тези петна не могат да се отстраният.
Стъкла на вратата	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте стъргалка за стъкло или драскащи спирали от неръждаема стомана.
Дръжка на вратата	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Ако върху дръжката на вратата попадне препарата за отстраняване на котлен камък, веднага избършете. Тези петна не могат да се отстраният.
<b>Уредът отвътре</b>	
Емайлирани и самопочистващи се повърхности	Спазвайте указанията за повърхностите в камерата, дадени след таблицата.
Стъклено покритие на осветлението на камерата	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. При силно замърсяване използвайте препарата за почистване на фурни.
Уплътнение на вратата Не сваляйте!	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа. Не драскайте.
Покритие на вратата	от неръждаема стомана: Използвайте почистващия препарат за неръждаема стомана. Спазвайте указанията на производителя. Не използвайте препарати за неръждаема стомана. от пластмаса: Почистете с горещ сапунен разтвор и с кърпа. Подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарата за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло. За почистване свалете покритието на вратата.
Поставка	Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка.
Телескопична система	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка. Не отстранявайте смазката от телескопичните шини, най-добре ги почиствайте вкарани. Не почиствайте в съдомиялна.
Допълнителни принадлежности	Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка. Замърсяванията върху съдовете от неръждаема стомана, причинени от съдържащи скорбяла хранителни продукти (напр. ориз) да се почистват с вода с оцет.

Резервоар за вода	Горещ сапунен разтвор: С гъба за плакнене почистете и изплакнете добре с чиста вода, за да отстраните остатъците от препарата. Подсушете с мека кърпа. Изсушете с отворен капак. Избръшете до сухо уплътнението върху капака. Не почиствайте в съдомиялна.
-------------------	---

### Указание

- На предната страна на уреда са възможни малки цветови различия поради различните материали, като напр. стъкло, пластмаса или метал.
- Сенките върху стъклата на вратата, които приличат на трептения, са светлинни отражения от осветлението на камерата.
- При много високи температури емайлът си променя цвета. Поради това могат да се получат малки цветови разлики. Това е нормално и няма отражение върху функционалността.  
Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани. По тази причина те могат да бъдат грапави. Корозионната защита не се влошава от това.

### Повърхности в камерата

Задната стена на камерата е самопочистваща се. Ще разпознаете това по грубата повърхност.

Подът, горната и страничната части са емайлирани и имат гладка повърхност.

### Почистване на емайлирани повърхности

Почиствайте гладките емайлирани повърхности с кърпа и горещ сапунен разтвор или вода с оцет. Подсушете с мека кърпа.

Загорелите остатъци от храна се размекват с влажна кърпа и сапунен разтвор. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана или препарата за почистване на фурни.

### Внимание!

Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера. Могат да възникнат щети по емайла. Преди следващото нагряване отстраниете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

След почистването оставете камерата отворена, за да изсъхне.

**Съвет:** Най-добре използвайте помощен препарат за почистване. → "Функция за почистване" на страница 29

**Указание:** От остатъците от храна могат да се образуват бели налепи. Те са незначителни и нямат влияние върху функцията. При нужда можете да отстранявате остатъците с лимонена киселина.

### Почистване на самопочистващите се повърхности

Самопочистващите се повърхности са покрити с пореста, матова керамика. Пръските от печенето и пърженето се поемат и разграждат от този слой докато уредът работи.

Когато самопочистващите се повърхности вече не се почистват достатъчно сами и възникват тъмни петна, можете да почиствате с целенасочено нагряване.

## Настройка

Извадете преди това от камерата поставките, удълженията, принадлежностите и съдовете. Почиствайте основно гладките емайлирани повърхности в камерата, вътрешната врата на уреда и стъкленото покритие на осветлението на камерата.

1. Настройте вид на загряване степен за печене на хляб.
2. Настройка на максимална температура.
3. Стартирайте работата и оставете да работи минимум 1 час.

Керамичният слой се регенерира.

Отстранете кафявите или бели остатъци с вода и мека гъба, когато камерата се охлади.

**Указание:** По време на работа върху повърхностите могат да се образуват червеникави петна. Това не е ръжда, а са остатъци от храни. Тези петна не са опасни за здравето и не ограничават възможността за почистване на самопочистващите се повърхности.

## Внимание!

Не използвайте почистващ препарат за фурни върху самопочистващите се повърхности. Повърхностите ще се повредят. Ако все пак върху тези повърхности попадне почистващ препарат за фурни, веднага попийте с вода и гъба. Моля, не търкайте и не използвайте абразивни средства за почистване.

## Поддържане на уреда чист

За да не се образуват упорити замърсявания, дръжте уреда винаги чист и отстранявайте незабавно замърсяванията.

### ⚠ Предупреждение – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

### Съвети

- Почиствайте камерата след всяка употреба. Така замърсяванията не могат да загарят.
- Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци винаги да се почистват незабавно.
- Използвайте универсалната тава за печене на много влажни сладкиши.
- За печене използвайте подходящи съдове, напр. тава.



## Функция за почистване

Вашият уред разполага с режими на работа "EasyClean" и "Отстраняване на котлен камък".

Използвайте помощник за почистване EasyClean за почистване на камерата. С EasyClean замърсяванията първо се размекват. Те след това по-леко се отстраняват. С "Отстраняване на котлен камък" отстранявате котления камък от изпарителя.

### EasyClean

Помощникът за почистване EasyClean облекчава почистването на камерата. Чрез изпаряване на сапунения разтвор замърсяванията първо се размекват. Те след това по-леко се отстраняват.

### ⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

### Стартиране

#### Указание

- Помощникът при почистване "EasyClean ⌂" може да се стартира само ако камерата е студена (стайна температура) и вратата на уреда е затворена.
- По време на работа не отваряйте вратата на уреда. Помощникът за почистване "EasyClean ⌂" се прекъсва веднага.

1. Извадете от камерата принадлежностите.
  2. 0,4 литра вода (водата да не е дестилирана) се смесват с капка почистващ препарат и се наливат в средата на пода на камерата.
  3. Натиснете сензорния бутон ①.
  4. Натиснете сензорния бутон ⌂.
  5. С бутон < или > изберете "EasyClean ⌂".
  6. С бутон ⌄ преминете в следващия ред.
  7. Натиснете сензорния бутон ⌁||.
- Уредът стартира EasyClean. На дисплея се показва остатъчното времетраене.

### Прекратяване

Когато помощта за почистване е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа.

Когато отворите вратата на уреда, осветлението на камерата се включва, за да можете по-добре да почистите камерата. Остатъчната вода в камерата за готовене трябва да се отстрани навреме. Да не се оставя твърде дълго време (напр. през нощта) в камерата. Уредът не бива да се въвежда в експлоатация, ако камерата е още мокра или влажна.

### Допълнително почистване

1. Отворете вратата на уреда и попийте остатъчната вода с гъба.
2. Гладките повърхности в камерата се почистват с кърпа или мека четка. Упоритите остатъци се отстраняват със спирала от неръждаема стомана.
3. Отстранете ръбовете с котлен камък с напоена в оцет кърпа. След това измийте с чиста вода и подсушете с мека кърпа (и под упълтнението на вратата).

4. Със сензорния бутон ① изключете уреда.
5. Отворете вратата на уреда на положение на фиксиране (ок. 30°) и я оставете за около 1 час отворена, за да се изсуши емайлираната повърхност в камерата. Можете да извършите и бързо сушене на камерата.

### **Извършете бързо сушене на камерата**

1. Отворете вратата на уреда след изтичане на помощника за почистване на позиция за фиксиране (ок. 30°).
2. Натиснете сензорния бутон ①.
3. Стаптирайте горещ въздух CircoTherm с 50 °C.
4. След 5 минути изключете уреда и затворете вратата на уреда.

### **Отстраняване на силни замърсявания**

За да отстраните особено упоритите замърсявания, има много възможности.

- Оставете сапунения разтвор да подейства за малко, преди да стартирате помощта за почистване.
- Изтъркайте замърсените места до гладки повърхности с препарат за миене, преди да стартирате помощта за почистване.
- Повторете асистент за почистване след охлаждане на камерата.

### **Почистване от котлен камък**

За да остане вашият уред функционален, трябва редовно да почиствате котления камък.

Почистването на котления камък се състои от няколко стъпки. От съображения за хигиена отстраняването на котления камък трябва да е завършило докрай, за да може уредът отново да е готов за работа. Общо процедурата по отстраняване на котления камък трае ок. 70 - 95 минути.

- Отстранете котления камък (ок. 55 - 70 минути), изпразнете след това резервоара за вода и го напълните отново
- Първа процедура по изплакване (ок. 9 - 12 минути), изпразнете след това резервоара за вода и го напълните отново
- Втора процедура по изплакване (ок. 9 - 12 минути), изпразнете след това резервоара за вода и го изсушете

Ако почистването на котлен камък се прекъсне (напр. поради спиране на тока или поради изключване на уреда), след повторното включване ще бъдете подканени да изплакнете два пъти. Уредът остава до края на второто изплакване блокиран за друга работа.

Колко често трябва да се почиства котления камък от уреда зависи от твърдостта на използваната вода. Ако са възможни 5 или по-малко режима на работа с пара, уредът ще Ви подсети със съобщение на дисплея за почистването на котления камък. Броят на оставащите режими на работа ще се покаже след включването. Така ще имате време своевременно да подгответе почистването на котления камък.

### **Стартиране**

#### **Внимание!**

- Повреди по уреда: Използвайте за отстраняване на котления камък изключително препоръченото от нас точно почистващо средство за котлен камък. Времената на действие по време на отстраняването на котлен камък са съгласувани със средството за отстраняване. Другите почистващи средства за котлен камък могат да предизвикат повреди по уреда.  
Средство за отстраняване на котлен камък каталоген ном. 311 680
- Разтвор за котлен камък: Не поставяйте разтвор за котлен камък или средство за отстраняване на котлен камък върху пулта за управление или други чувствителни повърхности по уреда. Повърхностите ще се повредят. Ако обаче това се случи, отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.

Ако преди почистването на котлен камък сте използвали режим с пара, тогава първо изключете уреда, за да може да се изпомпа остатъчната вода от системата на изпарителя.

1. Смесете 400 мл вода и 200 мл течен препарат за почистване на котлен камък в разтвор за почистване на котлен камък.
  2. Натиснете сензорния бутон ①.
  3. Извадете резервоара за вода и го напълните с разтвор за почистване на котлен камък.
  4. Избутайте докрай напълнения с разтвора за почистване на котлен камък резервоар за вода.
  5. Затворете блендата.
  6. Натиснете сензорния бутон □.
  7. С бутон < или > изберете "Отстраняване на котлен камък ✘".
  8. С бутон ✘ преминете в следващия ред.  
Показва се продължителността на почистването на котления камък. Тя не може да се променя.
  9. С бутон ✘ преминете в следващия ред.
  10. Натиснете сензорния бутон ▶||.
- Уредът се почиства от котления камък. На дисплея времетраенето започва да тече. Когато почистването на котлен камък е изтекло, прозвучава сигнал.

### **Първо изплакване**

1. Отворете блендата.
  2. Свалете резервоара за вода, изплакнете основно, напълните с вода и го пъхнете отново.
  3. Затворете блендата.
  4. Натиснете сензорния бутон ▶||.
- Уредът плакне. Когато изплакването е свършило, прозвучава сигнал.

### **Второ изплакване**

1. Отворете блендата.
  2. Свалете резервоара за вода, изплакнете основно, напълните с вода и го пъхнете отново.
  3. Затворете блендата.
  4. Натиснете сензорния бутон ▶||.
- Уредът плакне. Когато изплакването е свършило, прозвучава сигнал.

## Допълнително почистване

1. Отворете блендата.
  2. Изпразнете и изсушете резервоара за вода.
  3. Изключете уреда.
- Почистването на котления камък е завършено и уредът отново е готов за работа.

## Поставка

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачете и почиствате поставките.



### Откачване и закачване на поставките

#### Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Поставките стават много горещи. Никога не докосвайте горещите поставки. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

#### Откачване на поставките

1. Повдигнете поставката малко напред **a** и откачете **b** (фиг. 1).
2. След това изтеглете цялата поставка напред и извадете (фиг. 2).





Почистете поставките с почистващ препарат и гъба. При силно замърсяване използвайте четка.

#### Закачване на поставките

Поставките пасват само отляво или отдясно. Внимавайте при двете поставки за това, задържащата скоба да е отпред.

1. Първо пъхнете поставката централно в задната букса **a**, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад **b** (фиг. 1).
2. След това пъхнете в предната букса **c**, докато поставката и тук не достигне до стената на камерата, а след това натиснете надолу **d** (фиг. 2).



## Вратата на уреда

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачете и почиствате вратата на уреда.



### Откачване и закачване на вратата на уреда

При почистване и за демонтиране на стъклата на вратата на уреда можете да откачете вратата.

Пантите на вратата на уреда имат по един осигурителен лост.

Когато осигурителните лостове са затворени (фиг. 1), вратата на уреда е обезопасена. Тя не може да бъде откачена.

Когато осигурителните лостове са отворени в положение за откачване на вратата на уреда (фиг. 2), пантите са блокирани. Не можете да затворите.





#### Предупреждение Опасност от нараняване!

- Когато пантите не са блокирани, се затварят с голяма сила. Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, също при откачване на вратата на уреда да бъдат напълно отворени.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се преципите. Не бъркайте в областта на шарнирите.


### Откачване на вратата на уреда

1. Отворете вратата изцяло и я натиснете по посока на уреда.
2. Отворете и двата защитни лоста отляво и отдясно (фиг. 1).
3. Затворете вратата на уреда докрай **a**. С двете ръце хванете вляво и вдясно **b** и изтеглете нагоре (фиг. 2).




### Закачване на вратата на уреда

1. Притиснете уплътнението **a** по дължината на улея за капки (фиг. 1), тъй като уплътнението **a** може да се освободи при чистене.




2. Закачете отново вратата на уреда по обратен ред. При закачване на вратата на уреда внимавайте за това, и двете панти да влизат в отворите направо (фиг. 2).

Поставете двете панти отдолу на външното стъкло и ги използвайте като водач. Внимавайте да вкарвате пантите в правилния отвор. Вкарването трябва да премине леко и без съпротивление. Ако усетите съпротивление, проверете дали пантите са вкарани в правилния отвор.



3. Отворете докрай вратата на уреда и двата осигурителни лоста да бъдат отново затворени (фиг. 3).





4. Затворете вратата на камерата.

## Сваляне на покритието на вратата

Вложката от неръждаема стомана в покритието на вратата може да се оцвети. За цялостно почистване можете да отстраните покритието.


- Леко отворете вратата на уреда.
- Натиснете вляво и вдясно покритието (фиг. 1).
- Свалете покритието (фиг. 2).

Затворете внимателно вратата на уреда.



**Указание:** Почиствайте с препарат за почистване на неръждаема стомана вложката от неръждаема стомана в покритието. Почиствайте останалото покритие на вратата с топъл сапунен разтвор и мека кърпа.

- Леко отворете вратата на уреда. Поставете покритието и притиснете докато не прищрака (фиг. 3).





- Затворете вратата на уреда.

## Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата

За по-добро почистване можете да демонтирате стъклата на вратата на уреда.



### Демонтаж от уреда

- Леко отворете вратата на уреда.
- Натиснете вляво и вдясно покритието (фиг. 1).
- Свалете покритието (фиг. 2).



- Развийте и свалете винтовете вляво и вдясно на вратата на уреда (фиг. 3).

- Преди отново да затворите вратата, прищипете неколкократно съната кухненска кърпа (фиг. 4). Изтеглете предното стъкло нагоре и оставете върху равна повърхност с дръжката надолу.





Почистете стъклата с препарат за стъкло и мека кърпа.

### ⚠ Предупреждение Опасност от нараняване!



- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.

### Вграждане на уреда

- Вкарайте предното стъкло долу в държачите (фиг. 1).
- Затворете предното стъкло докато двете горни куки не застанат срещу отвора (фиг. 2).



- Притиснете предното стъкло отдолу докато не прищрака (фиг. 3).
- Отново отворете леко вратата на уреда и махнете кухненската кърпа.
- Отново завийте двета винта вляво и вдясно.
- Поставете покритието и притиснете докато не прищрака (фиг. 4).



- Затворете вратата на уреда.

### Внимание!

Използвайте камерата само след като стъклата са монтирани правилно.

## ?

# Повреда, какво да направим?

Често пъти възникването на повреда се дължи просто на дреболия. Преди да се обадите на службата обслужване на клиенти, моля опитайте да отстраните сами повредата с помощта на таблицата.

**Съвет:** Ако някое ястие не се получи по оптимален начин, погледнете глава "Тествано за Вас в нашето готварско студио". Там ще откриете много съвети и указания за готовното.

### ⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Некомпетентните ремонти са опасни. Никога не се опитвайте да ремонтирате сами уреда. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извърши ремонти. Ако уредът е дефектен, обадете се на службата за работа с клиенти.

**⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!**  
Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извърши ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервис.

## Таблица с повредите

### ⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Работите по електрониката на уреда могат да се извършват само от специалист.
- При работи по електрониката на уреда непременно трябва да се изключи тока. Активирайте предпазната автоматика или развъртете предпазителя в кутията с предпазители на вашето жилище.

Повреда	Възможна причина	Указания/отстраняване
Уредът не функционира	Щепсельт не е вкаран	Свържете уреда към електрическата мрежа
	Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали другите кухненски уреди функционират
	Дефектен предпазител	Проверете в кутията с предпазители, дали предпазителят за уреда е в изправност
Работата с пара или почистването на котлен камък не стартират или не продължават	Резервоарът за вода е празен	Пълнене на резервоара за вода
	Блендата е отворена	Затворете блендата
	Почистването на котлен камък блокира работата с пара	Извършване на почистване от котлен камък
	Сензорът е дефектен	Обадете се в служба обслужване на клиенти
След включване на режима на работа на дисплея се появява съобщение, че температурата е твърде висока	Уредът не е достатъчно добре охладен	Оставете уреда да се охлади и отново включете режима на работа
Уредът Ви подканя за изплакване	По време на почистването на котления камък подаването на ток е било прекъснато или уредът е бил изключен	След повторно включване на уреда изплакнете два пъти
Уредът Ви подканя за почистване на котления камък, без преди това да се е появил боячът	Настроеният диапазон на твърдост на водата е твърде нисък	Извършване на почистване от котлен камък Проверете и при нужда напаснете настроения диапазон на твърдост на водата
Бутоните мигат	Нормално явление поради кондензатна вода зад блендата за обслужване	Когато кондензатната вода се изпари, бутоните вече не мигат
Резултатът от готовнене при приложението с подпомагане с пара е твърде сух или твърде влажен.	Интензивността на парата е избрана погрешно	Изберете по-висока или по-ниска интензивност на парата
Съобщението "Резервоарът за вода напълване" се появява, въпреки че резервоарът за вода е напълнен	Блендата е отворена	Затворете блендата
	Резервоарът за вода не е фиксиран	Фиксирайте резервоара за вода → "Пара" на страница 17
	Сензорът е дефектен	Обадете се в служба обслужване на клиенти
	Резервоарът за вода е паднал. Поради разтърсване частите във вътрешността на резервоара за вода са се разхлабили, резервоарът за вода не е уплътнен.	поръчайте нов резервоар за вода

Блендата за изкарване на резервоара не се отваря	Щепселт не е вкаран Прекъсане на електrozахранването Дефектен предпазител Сензорът на сензорния бутон  е дефектен	Свържете уреда към електрическата мрежа Проверете дали другите кухненски уреди функционират Проверете в кутията с предпазители, дали предпазителят за уреда е в изправност Обадете се в служба обслужване на клиенти При нужда изпразнете резервоара за вода: отворете вратата на уреда, вдясно и вляво хванете с пръсти под блендата и я изтеглете
При готвене парата излиза от отворите за проветрение	Нормална процедура	Не е възможно
При готвене на пара се генерира изключително много пара	Уредът се калибрира автоматично	Нормална процедура
При готвене на пара повторно се генерира изключително много пара	Уредът не може да се калибрира автоматично при търде кратки времена на готвене	Нулирайте уреда до фабрична настройка и повторете калибирането
Включеният уред не може да се включи, на дисплея се показва символа 	Автоматичната защита от деца е активирана	Задръжте натиснат сензорния бутон  докато символът  не угасне.
Включениият уред не може да се обслужва, на дисплея се показва символа 	Активирана е защитата за деца	Задръжте натиснат сензорния бутон  докато символът  не угасне
Уредът не нагрява, на дисплея се показва 	Демо режимът е активиран в основните настройки	Разкажете за кратко уреда от мрежата за ок. 10 секунди (изключете предпазителя в кутията с предпазители) и деактивирайте след това демо режима в рамките на ок. 3 минути в основните настройки → "Основни настройки" на страница 23
При готвене се чува "пльокаш" звук	Ефектът студено/топло при дълбокозамразените храни се получава от водната пара	Не е възможно
На дисплея се появява "D" или "E", напр. D0111 или E0111	Технически проблем	Изключете и отново включете уреда Ако съобщението се появи отново, се обадете в специализирания сервис. Посочете при това точното съобщение за грешка

## Максималното време на работа е превишено

Вашият уред прекратява работата автоматично, ако не е настроена продължителност и настройката не се промени за по-дълъг период от време.

Действителното времетраене до автоматичното спиране на работата варира с избраните настройки.

Уредът показва на дисплея, че работата ще бъде прекратена автоматично. След това работата спира.

За да използвате отново уреда, първо го изключете. След това отново включете уреда и настройте желания режим.

## Крушки в камерата

Като осветление на камерата вашият уред има една или няколко LED крушки с дълъг експлоатационен живот.

Ако една LED крушка или стъкленото покритие на крушката въпреки това покажат дефект, обадете се на службата обслужване на клиенти. Покритието на крушките не трябва да се сваля.

## Служба обслужване на клиенти

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

### Номер на изделието и дата на производство

При обаждането, моля, дайте пълния номер на изделието (E-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще намерите вдясно, когато отворите блендата. За тази цел натиснете сензорния бутон  → "Пара" на страница 17



За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном.

FD-ном.

### Служба обслужване на клиенти

Обърнете внимание, че посещенията на сервизен техник в случай на неправилно обслужване не са безплатни, също и по време на гаранционния срок.

Данните за контакт със сервизите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

## Изпробовано е в нашето готварско студио

По-долу ще намерите избрани ястия и съответните оптimalни настройки за тях. Ще Ви обясним кой начин на нагряване и коя температура са най-подходящи за Вашето ястие. Ще получите инструкции относно подходящите аксесоари и височината, на която трябва да поставите ястието. Ще ви дадем съвети за съдовете и приготвянето.

**Указание:** При приготвяне на храни може да се образува много водна пара в камерата. Вашият съд е много енергийно ефикасен и по време на работа отдава само малко топлина навън. Поради високите температурни разлики между вътрешността на камерата и външните части на уреда по вратата, полето за управление или съседните шкафове може да се образува конденз. Това е нормално физично явление. Чрез предварително нагряване или внимателно отваряне на вратата може да се избегне образуването на конденз.

При готвене на пара или употреба с подпомагане с пара е желателно в камерата да се образува много водна пара. След готвене избръсвайте камерата когато се е охладила.

### Силиконови форми

За оптимален резултат от готвенето препоръчваме тъмни форми за печене от метал.

Ако искате да използвате силиконови форми, ориентирайте се по данните и рецептите на производителя. Силиконовите форми често пъти са по-малки от нормалните форми. Количество и данните за рецептата могат да са различни.

За приготвяне с подпомагане с пара и при готвене на пара силиконовите форми не са подходящи.

### Сладкиши и дребни сладки

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на сладкиши и дребни сладки. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто. Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

### Печене с подпомагане с пара

Определени сладки (напр. сладки с мая) получават с подпомагането с пара хрупкава коричка и блъскава повърхност. Сладките се изсушават по-малко.

Печенето с подпомагане с пара е възможно само за едно ниво.

Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

### Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

## Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

## Печене на няколко нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3  
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара  
първа скара: ниво 3  
втора скара: ниво 1

Печене на три нива:

- Тава за печене: височина 4  
Универсална тава: ниво 3  
Тава за печене: височина 1

Печене на четири нива:

- 4 скари с хартия за печене  
първа скара: ниво 4  
втора скара: ниво 3  
трета скара: ниво 2  
четвърта скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

## Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

### Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

### Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

При сочен сладкиш използвайте универсалната тава, за да не замърсява изтичащият сок камерата.

### Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с

такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

За печене с подпомагане с пара формите за печене трябва да са топло- и пароустойчиви.

## Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

## Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни печива. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

**Указание:** Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Сладкишът или дребните сладки биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съветите за изпичане в таблицата за настройки.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Степен за пizza
- Степен за печене на хляб

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряvanе	Temperatura в °C	Интензив-ност на парата	Продължител-ност в мин
<b>Сладкиши във форма</b>						
Кекс, обикновен	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		140-160	-	50-70

\* предварително загряване

\*\* 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Интензив-ност на парата	Продъл-жител-ност в мин
Кекс, обикновен	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2	⌚	150-160	1	50-70
Кекс, обикновен, 2 нива	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	3+1	⌚	140-160	-	60-80
Кекс, фин	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2	☰	150-170	-	60-80
Плодов сладкиш от кексово тесто, фин	Форма за кекс/Форма с подвижен борд	2	☰	160-180	-	40-60
Плодов сладкиш от кексово тесто, фин	Форма за кекс/Форма с подвижен борд	2	⌚	150-170	-	40-60
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	3	⌚	150-170	-	20-30
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	2	⌚	150-160	1	25-35
Торта с плодове или извара с блат от пясъчно тесто	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	☰	170-190	-	60-80
Швейцарска плодова пита	Тава за пица	3	☰	220-240	-	35-45
Швейцарска плодова пита	Тава за пица	3	⌚	170-190	-	45-55
Тарта	Форма за тарта, черна ламарина	3	⌚	190-210	-	25-40
Тарта	Форма за тарта, черна ламарина	3	⌚	200-220	1	30-40
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2	⌚	150-160	-	50-70
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2	⌚	150-160	1	60-70
Сладкиш с мая	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	⌚	150-160	-	20-30
Сладкиш с мая	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	⌚	150-160	2	25-35
Пандишпанен блат, 2 яйца	Форма за блат за торта	3	⌚	160-180*	-	20-30
Пандишпанен блат, 2 яйца	Форма за блат за торта	2	⌚	150-160	1	20-35
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	⌚	160-170*	-	25-35
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	⌚	150-160	1	10
					-	20-30
Пандишпанена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	⌚	150-170*	-	30-50
Пандишпанена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	⌚	150-160	1	10
					-	25-35
<b>Сладкиши в тава</b>						
Кекс с пълнка	Тава за печене	3	⌚	150-170	-	25-40
Кекс с пълнка	Тава за печене	3	⌚	160-170	1	30-40
Кекс, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	140-160	-	30-50
Сладкиш от пясъчно тесто със суха пълнка	Тава за печене	3	☰	170-190	-	25-35
Сладкиш от пясъчно тесто със суха пълнка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	160-170	-	35-45
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна пълнка	Универсална тава	3	☰	160-180	-	55-65
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна пълнка	Универсална тава	3	⌚	150-170	-	55-85
Швейцарска плодова пита	Универсална тава	3	☰	200-210	-	40-50
Швейцарска плодова пита	Универсална тава	3	⌚	170-190	-	45-55
Сладкиш с мая със суха пълнка	Универсална тава	3	☰	160-180*	-	10-15
Сладкиш с мая със суха пълнка	Тава за печене	3	⌚	150-160	1	20-30
Сладкиш с мая със суха пълнка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150-170	-	20-30
Сладкиш с мая със сочна пълнка	Универсална тава	3	☰	180-200	-	30-40
Сладкиш с мая със сочна пълнка	Универсална тава	3	⌚	160-170	-	40-50

\* предварително загряване

\*\* 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкаране	Вид на-гряване	Температура в °C	Интензив-ност на парата	Продъл-жител-ност в мин
Сладкиш с мая със сочна пълнка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150-170	-	45-60
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	2	⌚	150-160	-	30-40
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	2	⌚	150-160	2	25-35
Пандишпанено руло	Тава за печене	3	⌚	180-200*	-	8-15
Пандишпанено руло	Тава за печене	3	⌚	180-200*	1	10-15
Щолен с 500 г брашно	Тава за печене	3	⌚	150-170	-	55-65
Щолен с 500 г брашно	Универсална тава	3	⌚	140-150	2	80-90
Щрудел, сладък	Универсална тава	2	⌚	170-180	-	50-60
Щрудел, сладък	Универсална тава	3	⌚	180-190	2	50-60
Щрудел, замразен	Универсална тава	3	⌛	200-220	-	35-45
Щрудел, замразен	Универсална тава	3	⌚	180-200	1	35-45
<b>Дребни сладки</b>						
Мини сладкиши	Тава за печене	3	≡	160**	-	20-30
Мини сладкиши	Тава за печене	3	⌚	150**	-	25-35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150**	-	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	140**	-	35-45
Мъфини	Тава за мъфини	3	⌚	160-180*	-	15-25
Мъфини	Тава за мъфини	3	⌚	150-160	1	25-35
Мъфини, 2 нива	Тави за мъфини	3+1	⌚	160-180*	-	15-30
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3	≡	160-180	-	25-35
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3	⌚	150-170	-	25-35
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3	⌚	160-180	2	25-35
Дребни сладки с мая, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150-170	-	25-40
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3	⌚	170-190*	-	20-35
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3	⌛	200-220*	1	15-25
Печива от многолистно тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	170-190*	-	20-45
Печива от многолистно тесто, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	170-190*	-	20-45
Печива от многолистно тесто, плоски, 4 нива	4 скари	4+3+2+1	⌚	180-200*	-	20-35
Печива от парено тесто	Тава за печене	3	⌛	190-210	-	30-40
Печива от парено тесто	Тава за печене	3	⌛	200-220*	1	25-35
Печива от парено тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌛	190-210	-	35-45
Печива от многолистно тесто с мая	Тава за печене	3	⌚	160-180	-	20-30
Печива от многолистно тесто с мая	Тава за печене	3	⌚	160-180	1	25-35
<b>Сладки</b>						
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	≡	140-150**	-	25-40
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	⌚	140-150**	-	25-40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	140-150**	-	30-40
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	130-140**	-	35-55
Сладки	Тава за печене	3	≡	150-160	-	15-25
Сладки	Тава за печене	3	⌚	140-160	-	15-30
Сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	140-160	-	15-30
Сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	140-160	-	15-30
Целувки	Тава за печене	3	⌚	90-100*	-	100-130

\* предварително загряване

\*\* 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкаране	Вид на-гряване	Температура в °C	Интензив-ност на парата	Продъл-жител-ност в мин
Целувки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	灸	90-100*	-	100-150
Макрони	Тава за печене	3	灸	90-110	-	20-40
Макрони, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	灸	90-110	-	25-45

\* предварително загряване

\*\* 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

### Съвети за печене

Искате да установите, дали сладкишът е добре изпечен.	Пробийте готовия сладкиш няколко пъти с тънка дървена клечка на най-високото място. Ако по клечката не полепне тесто, сладкишът е готов.
Сладкишът хълтва.	Следващият път използвайте по-малко течност. Или настройте температурата с 10 °C по-ниско и удължете времето на готвене. Спазвайте посочените съставки и указания за приготвяне в рецептата.
Средата на сладкиша е набухнала по-силно, отколкото ръбът.	Намазнете единствено дъното на формата с пружина. След изпичане внимателно отделете сладкиша с нож.
Плодовият сок прелива.	Следващият път използвайте универсална тава.
Дребните сладки залепват една към друга при печене.	Около всяко парче от тестеното печиво трябва да има разстояние от около 2 см. Така има достатъчно място, за да могат парчетата от тестеното печиво да бухнат добре и да покафенят равномерно наоколо.
Сладкишът е твърде сух.	Настройте температурата с 10 °C по-високо и скъсете времето на готвене.
Сладкишът като цяло е твърде светъл.	Ако височината на вкаране и допълнителната принадлежност са правилни, тогава при нужда увеличете температурата или удължете времето на печене.
Сладкишът отгоре е твърде тъмен, а отдолу твърде светъл.	Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-високо.
Сладкишът отгоре е твърде тъмен, а отдолу твърде светъл.	Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-ниско. Изберете по-ниска температура и удължете времето на печене.
Сладкишът във форма или правоъгълният сладкиш става твърде тъмен отзад.	Не поставяйте формата директно до задната стена, а в средата на допълнителната принадлежност.
Сладкишът като цяло е твърде тъмен.	Изберете следващия път по-ниска температура и удължете при нужда времето на печене.
Печивото е покафено по неравно-мерно.	Изберете малко по-ниска температура. Също и подаващата се отстрани хартия за печене може да повлияе циркулацията на въздуха. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата. Внимавайте формата за печене да не е директно пред отворите на задната стена в камерата. При печене на дребни сладки трябва по-възможност да използвате еднакви размери и дебелини.
Пекли сте на няколко нива. Печивото върху горната тава е по-тъмно от това върху долната.	Избирайте за печене на няколко нива винаги CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарани сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.
Сладкишът изглежда добре, но отвътре не е изпечен.	Печете по-дълго време на по-ниска температура и при нужда добавете по-малко течност. При сладкиши със сочна пълнка предварително запечете блата. Поръсете го с бадеми или панировъчно брашно и след това разпределете отгоре пълнката.
Сладкишът не се отделя от формата при обръщане.	Оставете след печенето сладкиша още 5 до 10 минути да се охлади. Ако той още не може да се махне добре, внимателно разрежете ръба с нож. Обрънете сладкиша отново и покройте формата няколко пъти с влажна, студена кърпа. При следващия път намазнете формата и поръсете с панировъчно брашно.

### Хляб и хлебчета

Вашият уред Ви предлага множество видове на загряване за печене на хляб и хлебчета. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

### Печене с подпомагане с пара

Хлябът и хлебчетата получават с подпомагането с пара крупка коричка и блъскава повърхност. Сладките се изсушават по-малко.

Печенето с подпомагане с пара е възможно само за едно ниво.

### Височини на вкаране

Използвайте посочените височини на вкаране.

## Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

## Печене на две нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарвайте сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

- Универсална тава: ниво 3  
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара  
първа скара: ниво 3  
втора скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

## Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

### Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

### Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

### Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

За печене с подпомагане с пара формите за печене трябва да са топло- и пароустойчиви.

### Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

### Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

## Ястие

## Принадлежности

## Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни хлябове и хлебчета. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

**Указание:** Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Хлябът или хлебчето биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Стойностите на настройка за хлебни теста важат и за теста върху тава за печене, както и за теста в правоъгълна форма.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецепт, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

### Внимание!

Никога не наливайте вода в горещата камера или не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата. Възможни са повреди на емайла поради смяната на температурата.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Степен за пица
- Степен за печене на хляб
- Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

## Хляб

Бял хляб, 750 g

Универсална тава или правоъгълна форма за печене

Ниво на вкарване	Вид на-гряvanе	Temperatu-ра в °C	Интензи-вност на парата	Продъл-жител-ност в мин.
------------------	----------------	-------------------	-------------------------	--------------------------

2		210-220*	-	10-15
		180-190	-	25-35

\* предварително загряване

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Интензив-ност на парата	Продъл-жител-ност в мин.
Бял хляб, 750 g	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	25-35
Смесен хляб, 1,5 kg	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220*	-	10-15
				180-190	-	40-50
Смесен хляб, 1,5 kg	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	45-55
Пълнозърнест хляб, 1 kg	Универсална тава	2		210-220*	-	10-15
				180-190	-	40-50
Пълнозърнест хляб, 1 kg	Универсална тава	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	40-50
Пита	Универсална тава	3		230-250	-	20-30
Пита	Универсална тава	3		220-230	3	20-30
<b>Хлебчета</b>						
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Универсална тава	3		180-200	-	10-15
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Тава за печене	3		200-220	2	10-20
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		150-170*	-	15-25
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		150-170	3	25-35
Хлебчета, сладки, пресни, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170*	-	20-30
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		170-190	-	20-30
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		200-220	2	20-30
Багети, предварително изпечени, охладени	Универсална тава	3		180-200	-	20-30
Багети, предварително изпечени, охладени	Тава за печене	3		200-220	1	10-20
Хлебчета, багети, притопляне	Скра	2		150-160*	-	10-20
<b>Хлебчета, замразени</b>						
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Универсална тава	3		180-200	-	10-15
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Тава за печене	3		180-200	1	15-25
Глазирани (с натриева основа) печива, късове за печене	Универсална тава	3		180-200	-	20-25
Глазирани (с натриева основа) печива, късове за печене	Тава за печене	3		210-230	1	18-25
Кроасани, късове за печене	Универсална тава	3		170-190	-	30-35
Кроасани, късове за печене	Тава за печене	3		180-200	1	20-25
Хлебчета, багети, притопляне	Скра	2		160-170	-	10-20
<b>Хляб за препичане</b>						
Препичане на филии, 4 броя	Скра	3		190-210	-	10-15
Препичане на филии, 12 броя	Скра	3		230-250	-	10-15
Препичане на филии (без предварително загряване)	Скра	4		275	-	4-6

\* предварително загряване

## Пица, киш и пикантен сладкиш

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пица, киш и пикантен сладкиш. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

### Печене с подпомагане с пара

Определени сладки (напр. сладки с мая) получават с подпомагането с пара хрупкава коричка и блъскава повърхност. Сладките се изсушават по-малко.

Печенето с подпомагане с пара е възможно само за едно ниво.

### Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

### Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

### Печене на няколко нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
- първа скара: ниво 3
- втора скара: ниво 1

Печене на четири нива:

- 4 скари с хартия за печене
- първа скара: ниво 4
- втора скара: ниво 3
- трета скара: ниво 2
- четвърта скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

### Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

#### Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

#### Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

При пица с много пълнка използвайте универсалната тава.

### Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

За печене с подпомагане с пара формите за печене трябва да са топло- и пароустойчиви.

### Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

### Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

### Препоръчелни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни ястия. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафяване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

**Указание:** Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Ястието би се изпекло само отвън, но отвътре няма да е добре изпечено.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Степен за пица
- Степен за печене на хляб

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид нагряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
<b>Пица</b>						
Пица, прясна	Тава за печене	3		200-220	-	25-35
Пица, прясна, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		180-200	-	35-45
Пица, прясна, тънък блат	Тава за пица	2		220-230	-	20-30
Пица, охладена	Скара	3		190-210	-	10-15
<b>Пица, замразена</b>						
Пица, тънък блат, 1 бр.	Скара	3		190-210	-	15-20
Пица, тънък блат, 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	-	20-25
Пица, дебел блат, 1 бр.	Скара	3		180-200	-	20-25
Пица, дебел блат, 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	-	20-30
Багета-пица	Скара	3		200-220	-	15-20
Мини пици	Универсална тава	3		180-200	-	15-20
Мини пици, Ø 7 см, 4 нива	4 скари	4+3+2+1		180-200*	-	20-30
<b>Пикантни пайове и киш</b>						
Пикантни пайове във форма	Форма с подвижен пръстен Ø 28 см	2		170-190	-	55-65
Пикантни пайове във форма	Форма с подвижен пръстен Ø 28 см	2		170-190	1	60-70
Киш	Форма за тарта, черна ламарина	3		190-210	-	30-40
Тарт фламбе	Универсална тава	3		240-250*	-	10-18
Тарт фламбе	Универсална тава	2		200-220*	2	15-25
Пирог	Форма за запеканка	2		190-200	-	30-45
Пирог	Форма за запеканка	2		170-190	-	50-70
Емпанада	Универсална тава	3		180-190	-	30-45
Емпанада	Универсална тава	2		170-190	2	30-40
Бюрек	Универсална тава	2		180-200	-	35-45
Бюрек	Универсална тава	1		200-220*	-	20-30

\* предварително загряване

## Пудинг и суфле

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пудинги и суфлета. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

### Нива на вкарване

Винаги използвайте посочените нива на вкарване.

Можете да пригответе на едно ниво във форми или с универсалната тава.

- Форми върху скарата: ниво 2
- Универсална тава: ниво 2

За суфлета използвайте функцията с пара. Не е необходима водна баня. Поставяйте малките формички върху перфорирания съд за готовене на пара, размер XL или върху скарата.

Покривайте хранителните продукти, които обикновено се приготвят във водна баня, с фолио.

Чрез едновременното приготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга в камерата.

### Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

#### Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

#### Универсална тава

Универсалната тава се пъха внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

#### Съдове

За ястия със заливка и огretени използвайте широк, плосък съд. В тесен, висок съд ястията имат нужда от повече време и от горната страна стават по-тъмни.

За приготвяне с подпомагане с пара формите трябва да са топло- и пароустойчиви.

## Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни пудинги и суфлета. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството и рецептата. Състоянието на изпичане на пудинга зависи от големината на съда и от височината на пудинга. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафяване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

**Указание:** Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Пудингът или суфлето биха се изпекли само отвън, но отвътре биха останали сирови.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

Ако искате да гответе по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Степен за пица
- Задушаване на пара

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Интензив-ност на парата	Продъл-жител-ност в мин
Запеканка, пикантна, от готови продукти	Форма за запеканка	2		170-190	-	35-50
Запеканка, пикантна, от готови продукти	Форма за запеканка	2		150-170	2	40-50
Запеканка, сладка	Форма за запеканка	2		160-180	-	40-50
Запеканка, сладка	Форма за запеканка	2		170-190	-	40-60
Лазания, прясна, 1 kg	Форма за запеканка	2		160-180	-	50-60
Лазания, прясна, 1 kg	Форма за запеканка	2		170-180	2	35-45
Лазания, замразена, 400 g	Скра	2		190-210	-	30-35
Лазания, замразена, 400 g	Отворен съд	2		180-190	2	40-50
Огретен с картофи, сирови съставки, височина 4 см	Форма за запеканка	2		160-190	-	50-70
Огретен с картофи, сирови съставки, височина 4 см	Форма за запеканка	2		160-170	3	50-60
Огретен с картофи, сирови съставки, височина 4 см, 2 нива	Форма за запеканка	3+1		150-170	-	60-80
Суфле	Форма за запеканка	2		160-180*	-	35-45
Суфле	Форма за запеканка	2		170-180	2	30-40
Суфле	Порционни форми	3		100	-	40-45

\* предварително загряване

## Птици

Вашият уред Ви предлага различни видове на нагряване за приготвяне на птици. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за някои ястия.

### Печено на скара

Печенето на скарата е особено подходящо за големи птици или за няколко парчета едновременно.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 12

Добавете според размера и вида на птицата до 1/2 литра вода в универсалната тава. Така оттичащата се мазнина ще се събира. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

### Печено в съд

Използвайте само съд, който е подходящ за фурни. Проверете дали съдът се побира в камерата за готвене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклен съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Птицата се готови по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

### Отворен съд

Използвайте висока тава за печене на птици. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

### Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

При отваряне на съда след готовене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Птиците могат да стават хрупкави и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклена капак и настройте по-висока температура.

### Печене с подпомагане с пара

Определени ястия стават по-хрупкави с подпомагане с пара. Те получават по-блъскава повърхност и по-малко се изсушават.

Използвайте отворен съд за готовене. Съдът трябва да е топло- и пароустойчив.

Включете подпомагането с пара както е посочено в таблицата с настройки. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

### Задушаване на пара

Противно на подпомагането с пара с функцията Готовене на пара парчетата птиче месо се готовят по-щадящо. Те остават особено сочни. Като вариант за окусяване можете да запечете преди готовенето на пара парчетата птиче месо, времето на готовене се скъсява.

По-големите парчета месо се нуждаят от повече време за нагряване и по-дълго времетраене на готовене. Ако използвате няколко еднакво тежки парчета, времето на загряване се удължава, а не времето на готовене.

Парчетата птиче месо не трябва да се обръщат.

Използвайте перфорирания съд за готовене на пара, размер XL и избутайте под него универсалната тава. Можете да използвате стъклена купа и да я поставите върху скарата.

### Печене на грил

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Капещата мазнина се събира.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачервяват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

### Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

### Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния за вашата птица вид на нагряване. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на непълнени, готови за печене птици с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за птици с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка птица, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готовене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голяма е птицата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готовене.

Обърнете птицата след ок.  $\frac{1}{2}$  до  $\frac{2}{3}$  от посоченото време.

**Указание:** Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

### Съвети

- При птици или гъски надупчете кожата под крилата. Така мазнината може да излиза.
- Разрешете кожата при патешките гърди. Не обръщайте патешките гърди.
- Ако обръщате птици, внимавайте първо гърдите, респ. страната с кожата да е отдолу.
- Птицата става особено хрупкава и препечена, когато към края на времето за печене бъде намазана с масло, солена вода или портокалов сок.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Степен за пица
- Грил, голяма повърх.
- Задушаване на пара

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид нагряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
<b>Пиле</b>						
Пиле, 1 kg	Скара	2		200-220	-	60-70
Пиле, 1 kg	Скара	2		190-210	2	50-60
Филе от пилешки гърди, по 150 g	Скара	4		275*	-	15-20
Филе от пилешки гърди (на пара)	Съд за готвене на пара	3		100	-	15-25
Пилешки дреболии, по 250 g	Скара	3		220-230	-	30-35
Пилешки дреболии, по 250 g	Скара	3		200-220	2	30-45
Пилешки пръчици, нъгети, замразени	Универсална тава	3		190-210	-	20-25
Угоена кокошка, 1,5 kg	Скара	2		200-220	-	70-90
Угоена кокошка, 1,5 kg	Скара	2		180-200	2	65-75
<b>Патица и гъска</b>						
Патица, без пълнеж, 2 kg	Скара	1		180-200	-	90-110
Патица, без пълнеж, 2 kg	Скара	2		150-160	2	70-90
				180-190	-	30-40
Патешки гърди, по 300 g	Скара	3		230-250	-	25-30
Патешки гърди, по 300 g	Скара	3		220-240	2	25-30
Гъска, 3 kg	Скара	2		160-180	-	120-150
Гъска, 3 kg	Скара	2		130-140	2	110-120
				150-160	2	20-30
				170-180	-	30-40
Гъши бутчета, по 350 g	Скара	2		210-230	-	40-50
Гъши бутчета, по 350 g	Скара	3		190-200	2	45-55
<b>Пуйка</b>						
Млада пуйка, 2,5 kg	Скара	2		180-200	-	70-90
Млада пуйка, 2,5 kg	Скара	2		140-150	2	70-80
				170-180	-	20-30
Пуешки гърди, без кост, 1 kg	Затворен съд	2		240-250	-	80-100
Пуешко горно бутче, с кост, 1 kg	Скара	2		180-200	-	80-100
Пуешко горно бутче, с кост, 1 kg	Скара	2		170-180	2	80-100

\* 5 min предварително загряване

## Mесо

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на месо. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

### Печене и задушаване

По желание намажете постното месо с мазнина или го покрайте с ленти сланина.

Разрежете кожичката на кръст. Когато обръщате печеното, внимавайте първо кожичката да е отдолу.

След изпичането оставете месото да престои още 10 минути в изключената, затворена камера. Така сокът от

месото се разпределя по-добре. Увийте печеното при нужда в алуминиево фолио. В посоченото време на готвене препоръчителното време на престой не е включено.

### Печено на скара

Върху скарата месото става особено хрупкаво от всички страни.

Добавете според размера и вида на месото до ½ литра вода в универсалната тава. Така отличащата се мазнина и сокът от печеното ще бъдат събрани. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.  
→ "Допълнителни принадлежности" на страница 12

### Печене и задушаване в съд

Печенето и задушаването в съд са по-удобни. Можете просто да вземете печеното заедно със съда от камерата и да пригответе соса директно в съда.

Използвайте само съд, който е пригоден за работа във фурна. Проверете дали съдът се побира в камерата за готвене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклен съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Добавете малко течност към нетълстото месо. В стъкления съд дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. ½ см.

Количеството на течността е в зависимост от вида на месото и материала на съда и от това, дали има капак. Когато пригответе месо в емайлиран или тъмен метален съд, е нужна малко повече течност, отколкото за стъклен съд.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Месото при по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

### Отворен съд

Използвайте висока тава за печене на месо. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

### Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

Разстоянието между месото и капака трябва да е най-малко 3 см. Месото може да се надигне.

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

За задушаване по желание запечете предварително месото. За задушаване добавете вода, вино, оцет или подобно. Дъното на съда трябва да бъде покрито около 1-2 см.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Месото може да става хрупкаво и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклена скара и настройте по-висока температура.

### Печене и задушаване с подпомагане с пара

Определени ястия стават по-хрупкави с подпомагане с пара и по-малко се изсушават.

Използвайте отворен съд за готвене. Съдът трябва да е топло- и пароустойчив.

Печеното не трябва да се обръща.

Включете подпомагането с пара както е посочено в таблицата с настройки. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

### Задушаване на пара

Противно на подпомагането с пара с функцията Готовене на пара месото се готови по-щадящо, но не получава коричка. То остава особено сочно. Като вариант за овкусяване можете да запечете преди готовното на пара парчетата месо, времето на готовене се скъсява.

По-големите парчета месо се нуждаят от повече време за нагряване и по-дълго времетраене на готовене. Ако използвате няколко еднакво тежки парчета, времето на загряване се удължава, а не времето на готовене.

Парчетата месо не трябва да се обръщат.

Използвайте перфорирания съд за готовене на пара, размер XL и избутайте под него универсалната тава. Можете да използвате стъклена купа и да я поставите върху скарата.

### Печене на грил

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Капещата мазнина се събира.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачервяват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Посолете продуктите едва след печенето на грил. Солта отнема водата на месото.

### Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

### Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на нагряване за множество ястия с месо. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на месо с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за печене с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежко парче печено, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по

теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готвене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голямо е печеното, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готвене.

Обърнете печеното и продукта за грил след ок. 1/2 до 2/3 от посоченото време.

Ако искате да гответе по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.

Допълнителна информация ще откриете в съвети за печене, задушаване и печене на грил в таблицата за настройки.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите

оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Грил, голяма повърх.
- Задушаване на пара

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряvanе	Температура в °C	Интензив-ност на парата	Продъл-жител-ност в мин.
<b>Свинско месо</b>						
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	-	100-130
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	1	110-130
Свинско печено с кожа, напр. плешка, 2 kg	Скра	2		190-200	-	130-140
Свинско печено с кожа, напр. плешка, 2 kg	Отворен съд	2		100	-	25-30
				170-180	1	60-75
				200-210	-	20-25
Печено свинско филе, 1,5 kg	Отворен съд	2		220-230	-	70-80
Печено свинско филе, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	80-90
Свинско филе, 400 g	Скра	3		220-230	-	20-25
Свинско филе, 400 g	Отворен съд	3		210-220*	1	25-30
Свинско филе, 400 g	Съд за готвене на пара	3		100	-	18-20
Каселер (пушено свинско месо) с кост, 1 kg (с добавяне на малко количество вода)	Затворен съд	2		210-230	-	70-90
Каселер (пушено свинско месо), с кост, 1 kg	Отворен съд	2		160-170	1	70-80
Свински пържоли, дебелина 2 cm	Скра	4		275	-	16-20
Свински медальони, дебелина 3 cm (5 мин. предварително загряване)	Скра	4		275*	-	10-14
<b>Говеждо месо</b>						
Говеждо филе, средно изпечено, 1 kg	Скра	2		210-220	-	40-50
Говеждо филе, средно изпечено, 1 kg	Отворен съд	2		190-200	1	50-60
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2		200-220	-	130-160
Говеждо задушено, 1,5 kg****	Отворен съд	2		150	3	30
				130	2	120-150
Ростбиф, средно изпечен, 1,5 kg	Скра	2		220-230	-	60-70
Ростбиф, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		190-200	1	65-80

\* предварително загряване

\*\* в началото добавете прибл. 200 ml течност в съда; резервоарът за вода трябва да се допълва по време на работа

\*\*\* без обръщане

\*\*\*\* Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2

\*\*\*\*\* в началото добавете прибл. 100 ml течност в съда; резервоарът за вода трябва да се допълва по време на работа

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкаране	Вид на- гряване	Температура в °C	Интензив-ност на парата	Продъл-жител-ност в мин.
Тафелшици**	Отворен съд	2		95	-	120-150
Пържола, дебелина 3 см, средно изпеченa	Скара	4		275	-	15-20
Бургер, дебелина 3 – 4 см	Скара	4		275	-	25-30
<b>Телешко месо</b>						
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		160-170	-	100-120
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	90-110
Телешки джолан, 1,5 kg	Отворен съд	2		200-210	-	100-120
Телешки джолан, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	100-120
<b>Агнешко месо</b>						
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-190	-	50-80
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	80-90
Агнешки гръб, с кост***	Скара	2		180-190	-	40-50
Агнешки гръб, с кост***	Отворен съд	3		200-210*	1	25-30
Агнешки котлет****	Скара	4		275	-	14-18
<b>Наденици</b>						
Наденици на грил	Скара	4		275	-	10-15
Винервурстчета	Съд за готовене на пара	3		80	-	14-20
Вайсвурст	Съд за готовене на пара	3		80	-	12-20
<b>Ястия с месо</b>						
Руло от кайма, 1 kg	Отворен съд	2		170-180	-	60-70
Руло от кайма, 1 kg	Отворен съд	2		190-200	1	70-80

\* предварително загряване  
 \*\* в началото добавете прибл. 200 ml течност в съда; резервоарът за вода трябва да се допълва по време на работа  
 \*\*\* без обръщане  
 \*\*\*\* Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкаране 2  
 \*\*\*\*\* в началото добавете прибл. 100 ml течност в съда; резервоарът за вода трябва да се допълва по време на работа

### Съвети за печене, задушаване и готовене на грил

Камерата се замърсява силно.	Пригответе вашия продукт в затворен съд или използвайте тава за грил. Ако използвате тава за грил, ще получите оптимални резултати. Можете да закупите тавата за грил като допълнителна принадлежност.
Печеното е прекалено тъмно и коричката на места е прегоряла и/или печеното е твърде сухо.	Проверете нивото на печене и температурата. Изберете следващия път по-ниска температура и съкратете при нужда времето на печене.
Коричката е твърде тънка.	Увеличете температурата или включете грила за кратко след края на печенето.
Печеното изглежда добре, но сосът е загорял.	Следващия път изберете по-малък съд за печене и добавете повече течност.
Печеното изглежда добре, но сосът е твърде светъл и воднист.	Следващия път изберете по-голям съд за печене и добавете по-малко течност.
При задушаване месото загаря.	Съдът и капакът трябва да си подхождат и да се затварят добре. Намалете температурата и при нужда добавете по време на задушаването още течност.
Продуктът на грил е твърде сух.	Посолете месото едва след печенето на грил. Солта взима от водата на месото. При обръщане не пробождайте печеното на грил. Използвайте клещи за грил.

## Риба

Вашият уред Ви предлага различни видове на нагряване за приготвяне на риба. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Цялата риба не трябва да се обръща. Избутайте цялата риба в естествено положение, с гръбните перки нагоре, в камерата. Обелен картоф или малък, устойчив на фурна съд в корема на рибата я правят по-стабилна.

Дали рибата е готова ще познаете ако гръбната перка може леко да се разтвори.

### Печене на фурна и грил върху скарата

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда.

Добавете според размера и вида на рибата до ½ литра вода в универсалната тава. Капещата течност се събира. Образува се по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачеряват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете рибата с вилица, тя губи сок и изсъхва.

### Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

### Печене и задушаване в съд

Използвайте само съд, който е пригоден за работа във фурна. Проверете дали съдът се побира в камерата за готовене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклени съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Рибата се готови по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

### Отворен съд

За приготвяне на цяла риба използвайте най-добре висока тава. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

### Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

За задушаване добавете две до три супени лъжици течност и малко лимонов сок или оцет в съда.

При отваряне на съда след готовене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Рибата може да става хрупкава и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклен капак и настройте по-висока температура.

### Печене с подпомагане с пара

Определени ястия стават по-хрупкави с подпомагане с пара и по-малко се изсушават.

Използвайте отворен съд за готовене. Съдът трябва да е топло- и пароустойчив.

Рибата не трябва да се обръща.

Включете подпомагането с пара както е посочено в таблицата с настройки. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

### Готовене на пара

С функцията за готовене на пара рибата се пече по-щадящо и остава особено сочна.

По-големи парчета месо изискват по-дълго време за нагряване и по-дълга продължителност на готовене. Ако използвате няколко еднакво тежки парчета, се удължава времето на загряване, а не продължителността на готовене.

Рибата не трябва да се обръща.

Използвайте перфорирания съд за готовене на пара, размер XL и избутайте под него универсалната тава. Можете да използвате също стъклена купа и да я поставите върху скарата.

Покривайте хранителните продукти, които обикновено се приготвят във водна баня, с фолио.

### Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния за вашите ястия с риба вид на нагряване. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на риба с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за риба с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка риба, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече риби се ориентирайте по теглото на най-тежката риба за установяване на продължителността на готовене. Отделните риби трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голяма е рибата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готовене.

Обръщайте рибата, която не е в положение на плуване, след ок. ½ до ⅔ от посоченото време.

**Указание:** Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
<b>Риба</b>						
Риба, на грил, цяла 300 г, напр. пъстърва	Скара	2		170-190	-	20-30
Риба, печена, цяла 300 г, напр. пъстърва	Универсална тава	2		170-180	1	15-20
				160-170	-	5-10
Риба, на пара, цяла 300 г, напр. пъстърва	Съд за готовене на пара	3		80-90	-	15-25
Риба, на грил, цяла 1,5 кг, напр. съомга	Скара	2		170-190	-	30-40
Риба, на пара, цяла 1,5 кг, напр. треска	Съд за готовене на пара	3		80-90	-	35-50
<b>Филета от риба</b>						
Филе от риба, натюр, на грил	Скара	4		220*	-	15-25
Филе от риба, натюр, на пара	Съд за готовене на пара	3		80-100	-	10-16
<b>Котлети от риба</b>						
Котлет от риба, 3 см дебел**	Скара	4		275	-	10-20
<b>Риба, замразена</b>						
Риба, цяла 300 г, напр. пъстърва	Съд за готовене на пара	3+1		80-100	-	20-25
Филе от риба, натюр	Затворен съд	2		210-230	-	20-30
Филе от риба, препечено	Скара	2		200-220	-	45-60
Филе от риба, препечено	Отворен съд	2		200-220	1	35-45
Рибни пръчици (обръщайте периодично)	Универсална тава	3		200-220	-	20-30
<b>Ястия с риба</b>						
Рибен терин	Форма за терин	2		70-80	-	45-80

\* предварително загряване

\*\* Вкарайте универсалната тава на ниво на вкарване 2 отдолу

## Зеленчуци, гарнитури и яйца

Тук ще намерите данни за готовене на пара на пресни и замразени зеленчуци, картофи, ориз, зърнени храни и яйца. Освен това ще получите и данни за пържене напр. на дълбокозамразени пържени картофки.

### Задушаване на пара

Използвайте само оригинални принадлежности. При готовене на пара винаги избутвайте универсалната тава под перфорирания съд за готовене на пара, размер XL. Изтичащата течност се улавя.

### Готовене на пара на едно ниво

Използвайте посочените височини на вкарване в таблиците за настройка.

■ Грил, голяма повърх.

■ Задушаване на пара

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
<b>Риба</b>						
Риба, на грил, цяла 300 г, напр. пъстърва	Скара	2		170-190	-	20-30
Риба, печена, цяла 300 г, напр. пъстърва	Универсална тава	2		170-180	1	15-20
				160-170	-	5-10
Риба, на пара, цяла 300 г, напр. пъстърва	Съд за готовене на пара	3		80-90	-	15-25
Риба, на грил, цяла 1,5 кг, напр. съомга	Скара	2		170-190	-	30-40
Риба, на пара, цяла 1,5 кг, напр. треска	Съд за готовене на пара	3		80-90	-	35-50
<b>Филета от риба</b>						
Филе от риба, натюр, на грил	Скара	4		220*	-	15-25
Филе от риба, натюр, на пара	Съд за готовене на пара	3		80-100	-	10-16
<b>Котлети от риба</b>						
Котлет от риба, 3 см дебел**	Скара	4		275	-	10-20
<b>Риба, замразена</b>						
Риба, цяла 300 г, напр. пъстърва	Съд за готовене на пара	3+1		80-100	-	20-25
Филе от риба, натюр	Затворен съд	2		210-230	-	20-30
Филе от риба, препечено	Скара	2		200-220	-	45-60
Филе от риба, препечено	Отворен съд	2		200-220	1	35-45
Рибни пръчици (обръщайте периодично)	Универсална тава	3		200-220	-	20-30
<b>Ястия с риба</b>						
Рибен терин	Форма за терин	2		70-80	-	45-80

## Готовене на пара на две нива

Готовенето на пара на две нива е изключително подходящо за едновременно готовене напр. на броколи и картофи. При различни времена на готовене вкарвайте хранителния продукт с по-краткото време на готовене по-късно.

- Скара и закачени съдове за готовене на пара, размер S, перфориран и/или без дупки: ниво 4
- Перфориран съд за готовене на пара, размер XL: ниво 3

### Съдове

Ако използвате готварски съд, поставете го върху скарата или върху перфорирания съд за готовене на пара, размер XL.

Съдът трябва да е топло- и пароустойчив. С готварски съд с дебели стени времената на готовене се удължават.

Покривайте хранителните продукти, които обикновено се приготвят във водна баня, с фолио.

### **Време на готовене и количество**

Времената на готовене при готовене на пара зависят от големината на парчетата, но не зависят от общото количество. При по-голямо общо количество времето на загряване се удължава, а не времето на готовене.

По-големите парчета месо се нуждаят от повече време за нагряване и по-дълго времетраене на готовене. Ако използвате няколко еднакво тежки парчета, времето на загряване се удължава, а не времето на готовене.

Спазвайте посочените в таблицата за настройки размери. При по-малки парчета се скъсява времето на готовене, при по-големи се увеличава. Качеството и степента на зрялост също имат влияние върху времето на готовене. Ето защо посочените стойности за настройка са само ориентироъчни.

Разпределете хранителните продукти винаги равномерно в съда. При различни височини на слоевете те се готовят неравномерно. Не нареждайте чувствителните към натиск хранителни продукти твърде високо в съда за готовене. По-добре използвайте два съда.

### **Ориз и зърнени храни**

Добавете вода, resp. течност в посоченото съотношение. Напр. 1:1,5 значи на 100 г ориз да се добави 150 мл течност.

### **Печене на фурна и грил**

Използвайте само оригинални принадлежности.

### **Приготвяне на едно ниво**

Използвайте посочените височини на вкарване в таблиците за настройка.

### **Приготвяне на две нива**

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Вкарани едновременно тави не е задължително да станат готови по едно и също време.

- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

### **Допълнителни принадлежности**

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

### **Скара**

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

### **Универсална тава или тава за печене**

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

### **Хартия за печене**

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

### **Препоръчителни стойности за настройка**

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни ястия. Температурата и времето зависят от количеството, състоянието и качеството на хранителните продукти. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване.

Ако искате да готовите по Ваша собствена рецепт, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Степен за пица
- Степен за печене на хляб
- Грил, голяма повърх.
- Задушаване на пара

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Интензив-ност на парата	Продъл-жител-ност в мин
<b>Зеленчуци, пресни</b>						
Артишок, цял, задушен на пара	Съд за готовене на пара	3		100	-	30-35
Цветно зеле, цяло, на пара	Съд за готовене на пара	3		100	-	25-35
Готовене на пара на розички от броколи	Съд за готовене на пара	3		100	-	7-8
Готовене на пара на зелен фасул	Съд за готовене на пара	3		100	-	18-25
Готовене на пара на моркови на шайби	Съд за готовене на пара	3		100	-	10-20
Готовене на пара на карфиол на шайби	Съд за готовене на пара	3		100	-	20-25
Готовене на пара на лук на кръгчета	Съд за готовене на пара	3		100	-	8-10
Готовене на пара на царевични кочани	Форма за терин	3		100	-	30-40
Червена ряпа, цяла, готовене на пара	Съд за готовене на пара	3		100	-	43-50
Готовене на пара на червено зеле на ивици	Съд за готовене на пара	3		100	-	30-35

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Интензив-ност на парата	Продъл-жител-ност в мин
бял аспарагус, готовен на пара цял	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	7-15
Готовен на пара на спанак	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	2-3
Готовен на пара на тиквички на шайби	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	3-4
<b>Зеленчуци, замразени</b>						
Спанак	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	10-25
Цветно зеле	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	5-8
Зелен фасул	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	6-10
Броколи	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	6-10
Грах	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	2-15
Моркови	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	4-6
Брюкселско зеле	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	8-12
Микс от зеленчуци, 1 кг	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	10-15
<b>Ястия от зеленчуци</b>						
Зеленчуци на грил	Универсална тава	4	❀❀	275	-	10-15
Готовен на пара на зеленчукова торта	Порционни форми	2	❀	100	-	50-70
<b>Картофи</b>						
Печени картофи, разположени	Универсална тава	3	⌚	160-180	-	45-60
Печени картофи, разположени	Универсална тава	3	⌚	180-190	1	40-50
Варени картофи (с обелките), цели	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	35-45
Варени картофи (без обелките), на четвъртинки	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	20-25
Картофени кюфтенца	Съд за готовене на пара	3	❀	95	-	20-25
<b>Картофени продукти, замразени</b>						
Картофени ръбести	Универсална тава	3	⌚	200-220	-	25-35
Картофени джобчета, пълнени	Универсална тава	3	⌚	190-210	-	20-30
Крокети	Универсална тава	3	⌚	200-220	-	25-35
Пържени картофи	Универсална тава	3	⌚	190-210	-	25-35
Помфри, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	🕒	190-210	-	30-40
<b>Ориз</b>						
Ориз басмати, 1:1,5	Съдове плоски	3	❀	100	-	20-30
Дългозърнест ориз, 1:1,5	Съдове плоски	3	❀	100	-	20-30
Естествен ориз, 1:1,5	Съдове плоски	3	❀	100	-	35-45
Частично сварен ориз, 1:1,5	Съдове плоски	3	❀	100	-	15-20
Ризото, 1:2	Съдове плоски	3	❀	100	-	25-35
<b>Зърнени храни</b>						
Кускус, 1:1	Съдове плоски	3	❀	100	-	6-10
Пророцило, 1:2,5	Съдове плоски	3	❀	100	-	25-35
Полента/царевичен грис, 1:5	Съдове плоски	3	❀	100	-	7-10
Ечемик, 1:3	Съдове плоски	3	❀	80-100	-	20-45
Леща яхния, 1:2	Съдове плоски	3	❀	100	-	35-50
Бобени зърна, бели, предварително накиснати; 1:2	Съд за готовене на пара	3	❀	100	-	65-75
Кюфтета от грис	Съд за готовене на пара	3	❀	95	-	6-10

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкаране	Вид загряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
<b>Яйце</b>						
Омлет на пара от 2 яйца за застройка на супи	Отворен съд	2		80	-	14-16
Яйца, твърдо сварени	Съд за готовене на пара	3		100	-	10-12
Яйца, рохки	Съд за готовене на пара	3		100	-	5-8

## Десерт

С Вашия уред можете да пригответе много лесно различни десерти.

### Приготвяне на кисело мляко

Извадете от камерата принадлежностите и поставките. Камерата трябва да е празна. Не отваряйте вратата на уреда по време на работа.

- 1 литър мляко (3,5 % масленост) се загрява на котлона до 90 °C и се охлажда до 40 °C.  
При Н-мляко е достатъчно загряване до 40 °C.
- Разбъркайте 150 г кисело мляко (температура от хладилник).
- Напълнете в порцеланови чаши или малки бурканчета и покрайте с пластмасово фолио.
- Порцелановите чаши или бурканите се поставят на пода на камерата и се извършват настройки според посоченото в таблицата.
- След приготвянето киселото мляко се охлажда в хладилник.

### Приготвяне на мляко с ориз

- Претеглете ориза и добавете 2,5-кратно количество мляко.
- Напълнете ориза с мляко на макс. 2,5 см в купа. За големи количества можете да използвате и универсалната тава.
- Настройте както е посочено в таблицата.
- След готовенето разбъркайте.

Останалото мляко бързо се попива.

### Компот

Премерете плодовете и добавете ок. 1/3 от количеството вода. Добавете захар и подправки на вкус. Настройте както е посочено в таблицата.

### Крем карамел и крем брюле

Напълнете масата във формични с височина 2-3 см. Поставете формичките директно в перфорирания съд за готовене на пара, размер XL. Водна баня не е необходима. Настройте както е посочено в таблицата.

Покривайте хранителните продукти, които обикновено се приготвят във водна баня, с фолио.

Ако формичките са от много дебел материал, времето на готовене може да се удължи.

### Парени хлебчета

Пригответе тестото с мая според вашата рецепта без време на готовене. Поставете оформените топчета в намаслен перфориран съд за готовене на пара, размер XL и ги оставете да втасат. Настройте както е посочено в таблицата.

### Препоръчителни стойности за настройките

Използвани видове нагряване:

- Задушаване на пара
- Степен на готовене

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкаране	Вид нагряване	Температура в °C/Степен за приготвяне	Продължителност в мин.
Крем брюле	Порционни форми	3		85	20-30
Крем карамел	Порционни форми	3		85	25-35
Парени хлебчета	Универсална тава	3		100	20-30
Кисело мляко	Порционни форми	Под на камерата		1	300-360
Мляко с ориз, 1:2,5	Универсална тава	3		100	35-45
Плодов компот, 1/3 вода	Универсална тава	3		100	10-20

## Готовене на меню

С Вашия уред можете да пригответе едновременно цели менюта без предаване на вкуса или повлияване на аромата.

Поставете в камерата за готовене първо ястието с най-дълго време на готовене, след това поставете останалите ястия в подходящия момент. Така всички ястия едновременно ще са готови.

### Готовене на пара

Общото време на готовене се удължава при готовене на меню на пара, тъй като след всяко отваряне на вратата на уреда се отделя малко количество пара и е необходимо повторно нагряване.


Спазвайте указанията в съответните раздели в тази глава:

- времето за загряване варира в зависимост от размера и теглото на ястията
- времето на готвене зависи от количеството
- използвайте пароустойчиви съдове
- суфле трябва да се покрива с фолио
- винаги поставяйте универсалната тава на ниво 1

### **Нива на вкарване на принадлежностите**

Винаги поставяйте принадлежностите в посочената последователност:

- Ниво 4: Скара със съд за готвене на пара, размер S
- Ниво 3: Съд за готвене на пара, размер XL
- Ниво 1: универсална тава



### **Препоръчителни стойности за настройките**

Използван вид на нагряването:

- ☁ Задушаване на пара

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на нагряване	Температура в °C	Продължителност в мин.
Замразено филе от съомга	неперфориран съд за готвене на пара, размер S	4	☁	100	20
Броколи	перфориран съд за готвене на пара, размер XL	3	☁	100	9
Варени картофи (без обелките), на четвъртинки	перфориран съд за готвене на пара, размер S	4	☁	100	25

### **Видове нагрявания Eco**

CircoTherm Eco и горно/долно нагряване Eco са интелигентни видове нагряване за щадящо приготвяне на месо, риба и печено. Уредът регулира оптимално подаването на енергия в камерата за готвене. Ястието се приготвя на фази с остатъчна топлина. Така то остава по-сочно и хваща по-малко коричка. Според приготвянето и продуктите може да се пести енергия. Ако по време на готвенето предсрочно отворите вратата на уреда или чрез предварително загряване този ефект се губи.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа. Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата.

Пъхнете ястията в студената празна камера. Изберете температура при CircoTherm Eco между 125-200 °C, а при горно/долно загряване Eco между 150-250 °C. Дръжте вратата на уреда затворена по време на готвенето. Готовете само на едно ниво.

Видът на нагряване CircoTherm Eco се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециркулация на въздуха и на клас на енергийна ефективност. Видът на нагряване Горно/долно загр. Eco се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.

### **Допълнителни принадлежности**

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

#### **Скара**

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

#### **Универсална тава или тава за печене**

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат

внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

#### **Форми за печене и съдове**

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал. Така можете да спестите до 35 процента енергия.

Съдовете от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Неотразявящият съд от емайл, топлоустойчиво стъкло или отлят алуминий е по-подходящ.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готвене и сладкишът не се запича равномерно.

#### **Хартия за печене**

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

### **Препоръчителни стойности за настройка**

Тук ще намерите данни за различните ястия с CircoTherm Eco и горно/долно нагряване Eco. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

**Указание:** Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Сладкишът или сладките биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Използвани видове нагряване:

- ☁ CircoTherm Eco
- ☁eco Горно/долно нагряване Eco

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
<b>Сладкиши във форма</b>					
Обикновен кекс във форма	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		140-160	60-80
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	2		150-170	20-30
Пандишпанен блат, 2 яйца	Форма за блат за торта	2		150-170	20-30
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170	25-40
Торта с бисквитено тесто, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2		150-160	50-60
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2		150-170	50-70
<b>Сладкиши в тава</b>					
Бъркан сладкиш със суха пънка	Тава за печене	3		150-170	25-40
Сладкиш от пястъчно тесто със суха пънка	Тава за печене	3		170-180	25-35
Пандишпанено руло	Тава за печене	3		180-190	15-20
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	3		160-170	25-35
Сладкиш с мая със суха пънка	Тава за печене	3		160-180	15-20
<b>Дребни сладки</b>					
Мъфини	Тава за мъфини	2		160-180	15-25
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150-160	25-35
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3		170-190	20-35
Сладки вариено тесто	Тава за печене	3		190-200	40-50
Сладки	Тава за печене	3		140-160	15-30
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150	30-45
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3		160-180	25-35
<b>Хляб и хлебчета</b>					
Смесен хляб, 1,5 кг	Правоъгълна форма	2		200-210	35-45
Пита	Универсална тава	3		240-250	20-25
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		170-190	15-20
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		180-200	20-30
<b>Месо</b>					
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	120-140
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2		200-220	140-160
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	110-130
<b>Риба</b>					
Риба, задушена на пара, цяла 300 г, напр. пъстърва	Затворен съд	2		190-210	25-35
Риба, задушена на пара, цяла 1,5 кг, напр. съомга	Затворен съд	2		190-210	45-55
Филе от риба, натюр, задушено на пара	Затворен съд	2		190-210	15-25

## Акриламид в хранителните продукти

Акриламидът се образува преди всичко в пригответи при силно нагряване зърнени и картофени продукти, като напр. картофен чипс, пържени картофи, препечен хляб, хлебчета, хляб или фини сладкарски изделия (бисквити, меденки, бисквити „Спекулациус“).

**Съвети за приготвяне с ниско съдържание на акриламид**

Обща информация	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гответе продуктите възможно най-кратко време.</li> <li>■ Ястията трябва да придобият златист, а не тъмен загар.</li> <li>■ Големи, дебели продукти за приготвяне съдържат по-малко акриламид.</li> </ul>
Печене	С горно/долно загряване макс. 200 °C. С горещ въздух макс. 180 °C.
Сладки	С горно/долно загряване макс. 190 °C. С горещ въздух макс. 170 °C. Яйцето или жълтъкът намаляват образуването на акриламид.
Пържени картофи на фурна	Разпределете върху тавата равномерно на един пласт. Печете минимум 400 г на тава, за да предотвратите изсъхване на картофите.

**Изпечане до омекване**

Изпечането до омекване е бавно готвене при ниска температура. Ето защо то се нарича и готвене на ниска температура.

Изпечането до омекване е идеално за всички благородни меса (напр. нежни части от говедо, теле, свиня, агне или птици), които трябва да се сгответят до порозовяване или до точно определен момент. Месото остава много сочно, нежно и мяко.

Вашето предимство: Имате много място за вариации при планирането на менюто, тъй като леко изпеченото месо може безпроблемно да се запазва топло. По време на готвенето не трябва да обръщате месото. Дръжте вратата на уреда затворена, за да поддържате равномерен климат на готвене.

Използвайте само прясно и хигиенично безупречно месо без кост. Отстранете жилите и мазните краища внимателно. Мазнината ще доведе до силен специфичен вкус. Можете да използвате и подправено или мариновано месо. Не използвайте размразено месо.

Месото може веднага да се разрязва след изпечането. Не е необходимо време за почивка. Посредством специалния метод на готвене месото изглежда розово, но то не е суро или полуизпечено.

**Указание:** При режим на изпечане до омекване не е възможна работа с изместено време на край.

**Съдове**

Използвайте плосък съд, напр. чиния за сервиране от порцелан или стъкло. Поставете съда за предварително загряване в камерата.

Винаги поставяйте отворения съд на ниво 2 върху скарата.

Допълнителна информация ще откриете съвети за изпечане до омекване в таблицата за настройки.

Вашият уред разполага с вид на загряване изпечане до омекване. Започвайте работа само при напълно охладена камера. Оставете камерата със съда да се загреет добре за ок. 15 минути.

Запечете на котлона месото при голяма горещина и достатъчно дълго от всички страни, включително и по краищата. Веднага поставете в предварително загрятия съд. Вкарайте съда с месото отново в камерата и изпечете до омекване.

**Препоръчителни стойности за настройките**

Температурата на изпечане до омекване и времето на готвене зависят от размера, дебелината и качеството на месото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Използван вид на нагряването:

- Изпечане до омекване

Ястие	Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Време на запечане в мин	Температура в °C	Продължителност в мин
<b>Птиче месо</b>						
Патешки гърди, розови, по 300 г	Отворен съд	2		6-8	90*	45-60
Филе от пилешки гърди, по 200 г, добре изпечени	Отворен съд	2		4	120*	45-60
Пуешки гърди, без кост, 1 кг, добре изпечени	Отворен съд	2		6-8	120*	110-130
<b>Свинско месо</b>						
Печено свинско филе, дебелина 5 - 6 см, 1,5 kg	Отворен съд	2		6-8	80*	130-180
Свинско филе, цяло	Отворен съд	2		4-6	80*	45-70
<b>Говеждо месо</b>						
Говеждо печено (бут), дебелина 6 - 7 см, 1,5 kg, добре изпечено	Отворен съд	2		6-8	100*	150-180

\* предварително загряване

Ястие	Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Време на за-печане в мин	Температура в °C	Продължителност в мин
Говеждо филе, 1 кг	Отворен съд	2	Ճ	4-6	80*	90-120
Ростбиф, дебелина 5 - 6 см	Отворен съд	2	Ճ	6-8	80*	120-180
Говежди медальони/Говежди пържоли, дебелина 4 см	Отворен съд	2	Ճ	4	80*	30-60
<b>Телешко месо</b>						
Телешко печено, дебелина 4 - 5 см, 1,5 kg	Отворен съд	2	Ճ	6-8	80*	80-140
Телешко печено, дебелина 7 - 10 см, 1,5 kg	Отворен съд	2	Ճ	6-8	80*	140-200
Телешко филе, цяло, 800 g	Отворен съд	2	Ճ	4-6	80*	70-120
Телешки медальони, дебелина 4 см	Отворен съд	2	Ճ	4	80*	30-50
<b>Агнешко месо</b>						
Агнешки гръб, обезкостен, по 200 g	Отворен съд	2	Ճ	4	80*	30-45
Агнешки бут без кост, средно изпечен, 1 kg завързан	Отворен съд	2	Ճ	6-8	95*	120-180

\* предварително загряване

### Съвети за изпечане до омекване

Изпечете до омекване патешките гърди.	Поставете патешките гърди в тигана студени и първо изпечете страната с кожата. След изпечането до омекване за 3 до 5 минути изпечете на грил за хрупкавост.
Така изпеченото месо не е толкова горещо, колкото нормално изпеченото месо.	За да не се охлажда толкова бързо изпеченото месо, загрейте чинии и сервирайте сосовете много горещи.

### Изпечане

С горещ въздух CircoTherm можете да сушите превъзходно. При този вид на консервиране ароматите се концентрират поради изкарането на водата.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци и билки и винаги ги измивайте добре. Покрайте скарата с хартия за печене или пергаментова хартия. Оставете плодовете да се отцепят добре и да изсъхнат.

Разрежете ги при нужда на еднакво големи парчета или на тънки шайби. Поставете необелените плодове върху поставката с разрязаните повърхности нагоре.

Внимавайте плодовете или гъбите да не лягат едни върху други върху скарата.

Обелете зеленчуците и ги бланширайте. Оставете бланшираните зеленчуци да се изсушат добре и ги разпределете равномерно върху скарата.

Изсушете билките със стеблата. Поставете билките равномерно и леко сгъстени върху скарата.

За изсушаване използвайте следните нива на вкарване:

- 1 скара: ниво 3
- 2 скари: ниво 3+1

Обърнете няколко пъти много сочните плодове и зеленчуци. Веднага след сушенето отстранете изгорялото от хартията.

### Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете настройките за изсушаване на различни хранителни продукти. Температурата и продължителността зависят от вида, влажността, зрелостта и дебелината на продуктите. Колкото по-дълго оставяте продуктите да съхнат, толкова по-добре те се консервират. Колкото по-тънко се реже, толкова по-бързо се достига края на изсушаването и толкова по-ароматни остават продуктите. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Ако искате да изсушите други продукти, ориентирайте се по подобните продукти в таблицата.

Използван вид на нагряването:

-  CircoTherm горещ въздух

Ястие	Принадлежности	Вид за-гряване	Температура в °C	Време-траене в часове
Плодове със семки (ябълкови кръгчета, 3 mm дебели, на скара 200 g)	1-2 скари		80	5-9
Плодове с костишка (сливи)	1-2 скари		80	8-10
Коренини зеленчуци (моркови), белени, бланширани	1-2 скари		80	5-8

Ястие	Принадлежности	Вид за-гряvanе	Температура в °C	Време-траене в часове
Гъби на кръгчета	1-2 скари	灸	60	6-9
Билки, чистени	1-2 скари	灸	60	2-6

## Консервиране и извлечане на сокове

Вашият уред е подходящ също за консервиране и извлечане на сокове.

### Завиране

Можете да завирите в уреда си плодове и зеленчуци.

#### ⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

При погрешно завряли хранителни продукти бурканите могат да се пукнат. Придържайте се към данните за завиране.

### Буркани

Използвайте само чисти и неповредени буркани. Използвайте само устойчиви на топлина, чисти и неповредени гумени пръстени. Предварително проверявайте скобите и пружините.

**Съвет:** За почистване на бурканите можете да използвате функцията Дезинфекциране.

При завирането използвайте само буркани с еднаква големина и с еднакви продукти. В камерата можете да завирате едновременно съдържанията на шест буркана с  $\frac{1}{2}$ , 1 или  $1\frac{1}{2}$  литра. Не използвайте по-големи или повисоки буркани. Капациите могат да се спукат.

Бурканите не бива да се докосват в камерата при завирането.

### Приготвяне на плодове и зеленчуци

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци. Измийте ги основно.

Според вида на плодовете, resp. зеленчуците ги обелете, махнете костилките и ги нарежете на дребно, а след това ги напълнете в буркан със самозатваряща се капачка до ок. 2 см под ръба.

Плодове: Плодовете в бурканите със самозатваряща се капачка се пълнят с горещ, разпенен захарен разтвор (ок. 400 мл за 1-литров буркан). На един литър вода:

- ок. 250 г захар при сладки плодове
- ок. 500 г захар при кисели плодове

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряvanе	Температура в °C	Продължителност в мин
<b>Консервиране</b>					
Зеленчуци, напр. моркови	1 литър буркан със самозатварящи се капачки	2	灸	100	30-120
Плодове с костилка, напр. череши, сливи	1 литър буркан със самозатварящи се капачки	2	灸	100	25-30
Плодове със семки, напр. ябълки, ягоди	1 литър буркан със самозатварящи се капачки	2	灸	100	25-30
<b>Изстискване на сока</b>					
Малини	Съд за готовене на пара XL	3	灸	100	30-45
Касис	Съд за готовене на пара XL	3	灸	100	40-50

## Дезинфекциране на бебешки шишета и хигиена

С вашия уред можете да дезинфекцирате съвсем лесно съдове и бебешки шишета. Процесът съответства на обикновеното изваряване.

### Дезинфекциране на бебешки шишета

Винаги почиствайте бебешките шишета непосредствено след употреба с помощта на четка за шишета. След това почистете в съдомиялна машина.

Поставете шишетата в съда за готовене на пара (размер XL) така, че да не се допират. Стартрайте програмата „Дезинфекциране“. След дезинфекциране избръшете уреда. Подсушете с чиста кърпа бебешките шишета след дезинфекцирането.

### Хигиена

Вашият уред е подходящ също за подготовка на буркани за мармелад или консерви, както и на съответните капачки.

Възможна е също последваща обработка на мармелад. Това удължава срока на годност на мармелада.

### Препоръчителни стойности за настройка

Използвайте единствено чисти буркани и капачки в безупречно състояние. Най-добре почистете предварително в съдомиялна машина. Съдовете трябва да са топло- и пароустойчиви.

Препоръчителните времена зависят от използваните буркани.

Използван вид на нагряването:

- ☁ Задушаване на пара

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Продъл-жител-ност в min
<b>Хигиена</b>					
Подготовка на буркани за мармелад и консерви	Съд за готовене на пара XL	2	☁	100	10-15
Последваща обработка на буркани с мармелад	Съд за готовене на пара XL	2	☁	100	15-20
Стерилизиране на чисти съдове*	Съд за готовене на пара XL	2	☁	100	15-20

\* Този процес съответства на обикновеното изваряване.

## Втасване на тесто със степен на готовене

С вида на нагряване Степен на готовене тестото с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва. Започвайте работа само при напълно охладена камера.

Оставяйте тестото с мая винаги да втасва два пъти. Спазвайте данните в таблиците с настройки за 1 и 2 втасване (на тесто и на тестени заготовки).

### Втасване на тесто

За тестени изделия поставете тестената купа върху скарата. Настройте както е посочено в таблицата.

По време на втасването не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе влагата. Не покривайте тестото.

### Втасване на тестени заготовки

Поставете Вашите сладки на посочената в таблицата височина на вкарване.

Преди печенето избръшете влагата от камерата.

### Препоръчителни стойности за настройките

Температурата и продължителността на втасване зависят от вида и количеството на съставките. Ето защо данните в таблицата с настройки са ориентировъчни.

Използван вид на нагряването:

- ☁ Степен на готовене

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Стъпка	Степен на готовене	Продъл-жител-ност в мин
<b>Тесто с мая, сладко</b>						
Напр. печива от тесто с мая	Купа	2	☁	Втасване на тесто	1	30-45
	Тава за печене	2	☁	Втасване на тестени заготовки	1	10-20
тесто с високо съдържание на мазнини, напр. панетоне	Купа	2	☁	Втасване на тесто	2	40-90
	Тава за печене	2	☁	Втасване на тестени заготовки	2	30-60

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Стъпка	Степен на готовене	Продължителност в мин
<b>Тесто с мая, пикантно</b>						
Напр. пица	Купа	2	⌚	Втасване на тесто	1	20-30
	Тава за печене	2	⌚	Втасване на тестени заготовки	1	10-15
<b>Тесто за хляб</b>						
Бял хляб	Купа	2	⌚	Втасване на тесто	1	30-40
	Тава за печене	2	⌚	Втасване на тестени заготовки	1	15-25
Смесен хляб	Купа	2	⌚	Втасване на тесто	1	25-40
	Тава за печене	2	⌚	Втасване на тестени заготовки	1	10-20
Хлебчета	Купа	2	⌚	Втасване на тесто	1	30-40
	Тава за печене	3	⌚	Втасване на тестени заготовки	1	15-25

## Размразяване

Степента на размразяване е подходяща за размразяване на дълбокозамразени плодове и зеленчуци. За размразяване на сладки използвайте вид на загряване 4D горещ въздух. Птиците, месото и рибата се размразяват най-добре в хладилника.

Разопаковайте замразените хранителни продукти, за да ги размразите.

Поставете дълбокозамразените плодове и зеленчуци в перфорирания съд за готовене на пара, размер XL и избутайте под него универсалната тава. Така хранителните продукти не остават във водата от размразяването и изтеклата течност се улавя. За дълбокозамразени продукти, при които течността трябва да се запази в храната, напр. дълбоко замразен спанак със сметана, използвайте универсалната тава или съд върху скарата.

Сложете сладките върху скарата.

## Препоръчителни стойности за настройките

Данните за времето в таблицата са ориентировъчни стойности. Те зависят от качеството, температурата на замразяване (-18°C) и свойствата на хранителните продукти. Посочени са времеви диапазони. Първо настройте по-краткото време и при необходимост го удължете.

**Съвет:** Плоско замразените или порционирани части се размразяват по-бързо, отколкото замразените блоково.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Степен размразяване

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин
<b>Хляб, хлебчета</b>					
Хляб и хлебчета общо	Тава за печене	2	⌚	50	40-70
<b>Сладкиши</b>					
Сладкиш, сочен	Тава за печене	2	⌚	50	70-90
Сладкиш, сух	Тава за печене	2	⌚	60	60-75
<b>Плодове, зеленчуци</b>					
Сок от горски плодове	Съд за готовене на пара	3	⌚	30-40	10-15
Зеленчуци	Съд за готовене на пара	3	⌚	40-50	15-50

## Регенериране

С вида на нагряване Регенериране ястията се загряват щадящо с подпомагане с пара. Те имат вкус и външен вид като на току-що пригответи. И печивата от предния ден могат да са допичат.

Използвайте по възможност плоски, широки и температурноустойчиви съдове. Студените съдове удължават процеса на регенериране.

Регенерирайте, когато е възможно, само еднакви по вид и големина ястия. Ако това не е възможно, времето се ориентира по компонентите с най-дълго време на регенериране.

Не покривайте ястията по време на регенерирането.

Поставете ястието в съд върху скарата или го поставете директно върху скарата на ниво 2.

По време на работа не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе много пара.

## Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималната настройка за различни ястия. Данните за времето са ориентировъчни стойности. Те зависят от съда, качеството, температурата и свойствата на хранителните продукти. Посочени са времеви диапазони. Първо настройте пократкото време и при необходимост го удължете.

Стойностите в таблицата важат за вкарване на ястието в студена камера. За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите енергия.

Използван вид на нагряването:

-  Регенериране

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин
<b>Зеленчуци, охладени</b>					
1 кг	Отворен съд	2		120-130	15-25
250 г	Отворен съд	2		120-130	5-15
<b>Ястия, охладени</b>					
Ястие в чиния, 1 порция	Отворен съд	2		120-130	15-25
Супа, яхния, 400 ml	Отворен съд	2		120-130	10-25
Гарнитури, напр. паста, кнедли, картофи, ориз	Отворен съд	2		120-130	8-25
Ястия със заливка, напр. лазания, гретен с картофи	Отворен съд	2		120-140	10-25
Пица, изпечена	Скара	2		170-180*	5-15
<b>Печива</b>					
Хлебчета, багети, изпечени	Скара	2		150-160*	10-20
Пастети (воловани)	Скара	2		180*	4-10
<b>Печива, замразени</b>					
Пица, изпечена	Скара	2		170-180*	5-15
Хлебчета, багети, изпечени	Скара	2		160-170*	10-20

\* предварително загряване

## Запазване на топло

С вид на загряване "Запазване на топло" можете да поддържате топли готовите ястия. Чрез различните степени на влажност можете да предотвратите изсъхването на вече сготвените ястия.

Не покривайте ястията.

Не дръжте готовите ястия топли за повече от два часа. Имайте предвид, че някои ястия по време на поддържането на топлина продължават да се готвят. Не покривайте ястията.

Различните степени на пара са подходящи за запазване на топли на:

- Степен 1: късове печено и кратко печено
- Степен 2: Ястия със заливка и гарнитури
- Степен 3: Яхния и супи

## Тестови ястия

Тези таблици са изгответи за тестови институти, за да се улесни тестването на уреда.

Съгласно EN 60350-1.

## Печене

Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Височини за вкарване при печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3  
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара  
първа скара: ниво 3  
втора скара: ниво 1

Височини за вкарване при печене на три нива:

- Тава за печене: височина 4
- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

#### Покрит ябълков сладкиш

Покрит ябълков сладкиш на едно ниво: Поставете тъмни откопчаващи се тави разместени една до друга.

Покрит ябълков сладкиш на две нива: Тъмните откопчаващи се тави да се поставят разместено една върху друга.

Сладкиши в откопчаващи се форми от бяла ламарина: Печете на едно ниво с горно/долно загряване.

Използвайте универсалната тава вместо скарата и поставяйте отгоре закопчаващата се форма.

#### Указание

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загряване в таблициите. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагряване
-  Степен за пика

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Интензив-ност на парата	Продъл-жител-ност в мин.
<b>Печене</b>						
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150*	-	25-40
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150*	-	25-40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-150*	-	30-40
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		130-140*	-	35-55
Мини сладкиши	Тава за печене	3		160*	-	20-30
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150*	-	25-35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150*	-	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		140*	-	35-45
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170**	-	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170**	-	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		150-160	1	10
					-	20-25
Пандишпанено тесто с вода, 2 нива	Форма с подвижен борд Ø 26 см	3+1		150-170**	-	30-50
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 cm	2		170-180	-	60-80
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 cm	2		180-200	-	60-80
Покрит ябълков сладкиш, 2 нива	2x форми от черна ламарина Ø 20 cm	3+1		170-190	-	70-90

\* 5 min предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

\*\* предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

## Готовене на пара

Избутвайте универсалната тава под перфорирания съд за готовене на пара, размер XL, ако това е посочено в таблицата. Капещата течност се събира.

Нива на вкарване при готовене на пара на едно ниво (използвайте максимум 2,5 кг):

- Перфориран съд за готовене на пара, размер XL: ниво 3

Нива на вкарване при готовене на пара на две нива (използвайте максимум 1,8 кг на ниво):

- Перфориран съд за готовене на пара, размер XL: ниво 4
- Перфориран съд за готовене на пара, размер XL: ниво 3

Използван вид на нагряването:

- Задушаване на пара

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на- гряване	Температура в °C	Продължителност в мин.
<b>Готовене на пара</b>					
Грах, замразен, два съда	2x съд за готовене на пара XL + универсална тава	4+3+1		100	**
Броколи, пресни, 300 g	Съд за готовене на пара XL	3		100*	7-8***
Броколи, пресни, един съд	Съд за готовене на пара XL	3		100*	7-8***

\* предварително загряване

\*\* Тестът е завършен, когато при най-студената точка са достигнати 85 °C (вж. IEC 60350-1)

\*\*\* Съпоставима степен на приготвяне между референтната и главната проба се постига, когато референтната проба се готови в продължение на 5 минути (съгласно описаните в IEC 60350-1).

## Печене на грил

Пъхнете допълнително универсалната тава. Течността се улавя и камерата остава по-чиста.

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид за- гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
<b>Печене на грил</b>					
Запичане на филийки*	Скара	4		275	4-6
Кюфтета от говеждо месо, 12 броя**	Скара	4		275	25-30

\*без предварително нагряване

\*\*след 2/3 от общото време обърнете







REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE [NEFF-HOME.COM](http://NEFF-HOME.COM)



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |  
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001327160  
980731  
bg